Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung

Nr. 4 Gumminoppen



Datum

	Baufeinreinigung				Or	rt	Kunde	·
				Ra	umar	rt	Berater	
Arbe	eitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitss	chritt au	ıswählen				_	
	Reinigungsmethode		Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	*	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	Staubbindend wischen				SS	Microsol Tuch Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1	Trockensaugen	[]			V S V	Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	Bei Bedarf
1	Kehrsaugen Kehren						Speedmatic Twister Turbo Sweep	Grosse Flächen
	Reinigung ohne Pflege (wenr	n anscl	nliessend eine Schutzbe	handlung e	rwün	scht)		
2	Nasswischen einstufig (direkte Methode)		EcofloorV ReshineV Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	>	S Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2	Nassscheuern und Nasssaugen		Antiwax forte classic Antiwax	2 30 - 50% 10 - 30%		2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Monomatic LS Wassertank Twinvac / Duovac	
2	Scheuersaugen zweistufig (indirekte		Antiwax forte classic Antiwax	10 - 30%		Scheuerbürste Filament Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
	Reinigung mit Pflege (Einpfle	ege mit			$\overline{}$			
2	Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	900	Scheuerbürste Filament	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Falls keine Schutzbehandlung erfolgt

Objekt

Wichtig: Bei Bedarf wiederholen bis Formentrennmittel vollständig entfernt ist.

APA 04 20.01.2022

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Nr. 4 Gumminoppen



	Unterhaltsreinigung			Objekt Ort			_ Datum Kunde	
A <u>rb</u> e	eitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitss	chritt au	swählen	Ra	umart		_ Berater	
	7 Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	*	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	Staubbindend wischen				S S	Microsol Tuch Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1	Trockensaugen				V S V	Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	Bei Bedarf
1	Kehrsaugen Kehren	 			>		Speedmatic Twister Turbo Sweep	Grosse Flächen
	Reinigung ohne Pflege							
3	Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V S	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
3	Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	0		Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
3	Polieren, Poliersaugen	 			\equiv	Polierbürste Union Microsol Faserpad	Monomatic HS Absaugeinheit Absaugring	Nach dem Polieren
	Reinigung mit Pflege							
3	Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	v s	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microsmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
3	Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	000	Scheuerbürste weich	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	

^{*} Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Nr. 4 Gumminoppen



	Zwischenreinigung			(Objekt Ort		Datum Kunde		
Arbeit	tsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeits	schritt a	uswählen	Rauma			_ Berater		
<u> </u>	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	*	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen	
1	Staubbindend wischen				S S	Microsol Tuch Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen		
1	Trockensaugen				V S V	Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	Bei Bedarf	
1	Kehrsaugen Kehren				V		Speedmatic Twister Turbo Sweep	Grosse Flächen	
	Reinigung ohne Pflege								
2	Nasswischen zweistufig (indirekte		Reshine G Rewit 2000 V Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	V S	Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell		
2	Scheuersaugen zweistufig (indirekte		Reshine G Rewit 2000 V Indumat	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	000		Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic		
2	Polieren, Poliersaugen				_	Polierbürste Union Microsol Faserpad	Monomatic HS Absaugeinheit Absaugring	Nach dem Polieren	

Wichtig: Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

^{*} Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Nr. 4 Gumminoppen



Grundreinigung				(Objek Or		_ Datum Kunde	
Arbe	eitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitss	chritt au	uswählen	Ra	aumar	t	Berater	
	7 Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	*	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	Staubbindend wischen				S S	Microsol Tuch Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1	Trockensaugen	[]			V S V	Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	Bei Bedarf
2	Kaugummi entfernen		Karpfrost Karpotek	100% 100%				Bei Bedarf
	Reinigung ohne Pflege							
3	Nassscheuern und Nasssaugen		Relino Rewit 2000 Antiwax forte classic	20 - 50% 10 - 20% 30 - 50%	00		Monomatic LS Wassertank Twinvac / Duovac	
3	Scheuersaugen zweistufig (indirekte		Relino Rewit 2000 Antiwax forte classic	20 - 50% 10 - 20% 30 - 50%	000	Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen
4	Spülen		Klares Wasser	100%	000	Scheuerbürste Supernylon	Monomatic LS Wassertank Twinvac / Duovac	рН 7
4	Spülen		Klares Wasser	100%	000	Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen

Wichtig: Bei Bedarf wiederholen bis Formentrennmittel vollständig entfernt ist. Für die Einpflege nach der Grundreinigung, siehe Baufeinreinigung.

^{*} Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Nr. 4 Gumminoppen



	Schutzbehandlung				Objekt Ort		_ Datum Kunde	
Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen			ıswählen	Ra	aumart		_ Berater	
7	Reinigungsmethode		Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	*	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	Staubbindend wischen				SS	Microsol Tuch Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1	Trockensaugen				V S V	Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
	Schutzbehandlung							
2	Beschichten	11	Mepol HM Stoner	100% 100%	©	Überzug zu Florfix Balit mit Klettstreifen Shamponierbürste	Florfix Florfix-mop Monomatic LS	1 - 3 dünne Anstriche
2	all II		Polish	100%	©	Überzug zu Florfix Balit mit Klettstreifen Shamponierbürste	Florfix Florfix-mop Monomatic LS	1 - 3 dünne Anstriche
	Aufpolieren Wachsfilm (bei E	Bedarf)						
3	Staubbindend wischen				S S	Microsol Tuch Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
4	Polieren, Poliersaugen				с <u>О</u> с О	HS-Polierpad weiss Polierbürste Union	Monomatic HS Absaugeinheit Absaugring	Nach dem Polieren

Wichtig: Bei Bedarf

Werkseitig mit PUR-beschichtete Beläge nicht zusätzlich beschichten!

Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!

Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.

Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

^{*} Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung



Gumminoppen



Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen.

Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com

Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.

Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktedatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.

Das Produktedatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.

Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.

Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.

Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Gumminoppen Beläge sind empfindlich gegen starke Alkalien, wie z.B. Schmierseife und Grundreiniger. Farbveränderung: Materialschaden! Gumminoppenbeläge sind empfindlich bestimmte Lösungsmittel wie z.B. Ketone oder Ester.

Fettlösliche Farbstoffe wie Schuhcreme oder Asphalt können in Gumminoppenbeläge eindringen: Diffusion.

Formentrennmittel aus der Produktion (Silikon- oder Paraffinbasiert) müssen vor der Grundbehandlung vollständig entfernt sein.

Paraffinartige Alterungsschutzmittel können mit der Zeit an die Oberfläche wandern und weisse Wolken bilden. Diese können auspoliert werden.

Gumminoppenbeläge mit niederen Noppen können spraygereinigt werden.



Gumminoppenbeläge sind ein Gemisch aus synthetischem und natürlichem Kautschuk, Schwefel (Vulkanisierungsmittel), Füllstoffen und Farbpigmenten.

Erkennungsmerkmal: Brandprobe mit glühender Stecknadel an unauffällliger Stelle: Nadel dringt wenig ein, typischer Geruch nach Gummi, keine Kraterbildung.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.

Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.

Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.

Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.

Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.

Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Telefon +41 (0)43 255 51 51, info@wetrok.ch, www.wetrok.com