

Pad mélamine

La gomme à saleté ultra efficace

Les traces noires de semelles de chaussures dans le couloir: un problème bien connu qui demande beaucoup de travail. Avec le pad mélamine Wetrok, celles-ci et d'autres salissures tenaces disparaissent facilement et efficacement. Pour que les sols très fréquentés tels que les entrées et les couloirs restent eux aussi toujours aussi éclatants, jour après jour.

Le pad mélamine n'est toutefois pas limité au nettoyage d'entretien, il fournira aussi de bons services pour le nettoyage intermédiaire.



Ce qui différencie les pads mélamine des autres pads ...

La mélamine est une gomme à saleté ultra puissante. De l'eau et un pad mélamine: dans la plupart des cas, il n'en faut pas plus. La consommation d'agent nettoyant baisse et à long terme vos dépenses aussi. Même après l'usage, un bref rinçage à l'eau suffit.



Pour des sols microporeux impeccables ...

Le pad mélamine convient particulièrement à un usage sur les surfaces microporeuses. C'est notamment le choix idéal pour les sols en faïence, granito, béton, PVC non traité ou linoléum. Il n'est cependant pas adapté aux revêtements de sol très structurés.



Utilisation universelle...

Le pad mélamine convient pour toutes les machines jusqu'à 350 tours par minute. Humidifier le pad, fixer le côté autograppant sur le plateau d'entraînement de pad et le nettoyage uniquement à l'eau peut commencer! Le dos autograppant stabilisant empêche la mousse de mélamine de se désagréger.



Là où il y a beaucoup de passage ...

Plus la fréquentation est forte, et plus la saleté s'accumule. C'est vrai pour tous les couloirs, pièces ou salles empruntés chaque jour par un grand nombre de personnes. Pour que la pièce soit à nouveau aussi propre le soir que le matin, il y a le pad mélamine. Avec le pad mélamine, les traces sombres de chaussures, les tâches du quotidien et la saleté s'éliminent en toute facilité.

Pad mélamine: quelle que soit la machine, la taille adéquate

- Gomme à saleté ultra puissante
- Utilisation sur les surfaces microporeuses
- Elimine les traces du quotidien en toute facilité
- Convient pour toutes les machines jusqu'à 350 tours par minute.

Tableau
d'aptitudes:



Bon à savoir – Consignes d'utilisation


Veillez noter que le pad mélamine ...

... doit d'abord être testé sur une zone peu ou pas visible.

... ne convient pas au nettoyage sans humidité.

... ne doit pas être utilisé conjointement avec des agents nettoyants comportant des solvants.

Pad - Vue d'ensemble

| Pad | Réf. | Désignation | Taille Ø |
|---|---|----------------|---------------|
|  | 52250 | Pad mélamine | 22 cm |
| | 52251 | Pad mélamine | 25,5 cm |
| | 52252 | Pad mélamine | 30,7 cm |
| | 52255 | Pad mélamine | 33 cm |
| | 52253 | Pad mélamine | 38 cm |
| | 52254 | Pad mélamine | 43 cm |
|  | 22251 | Poly-Pad rouge | 17 cm |
| | 52301 | Poly-Pad rouge | 22 cm |
| | 52306 | Poly-Pad rouge | 25,5 cm |
| | 52291 | Poly-Pad rouge | 30,7 cm |
| | 52321 | Poly-Pad rouge | 33 cm |
| | 52331 | Poly-Pad rouge | 35,5 cm |
| | 22302 | Poly-Pad rouge | 38 cm |
| | 22322 | Poly-Pad rouge | 43 cm |
| | 52356 | Poly-Pad rouge | 46 cm |
| |  | 52304 | Poly-Pad bleu |
| 52309 | | Poly-Pad bleu | 25,5 cm |
| 52292 | | Poly-Pad bleu | 30,7 cm |
| 52324 | | Poly-Pad bleu | 33 cm |
| 52334 | | Poly-Pad bleu | 35,5 cm |
| 22305 | | Poly-Pad bleu | 38 cm |
| 22325 | | Poly-Pad bleu | 43 cm |
| 52359 | | Poly-Pad bleu | 46 cm |
|  | 22252 | Poly-Pad vert | 17 cm |
| | 52302 | Poly-Pad vert | 22 cm |
| | 52307 | Poly-Pad vert | 25,5 cm |
| | 52293 | Poly-Pad vert | 30,7 cm |
| | 52322 | Poly-Pad vert | 33 cm |
| | 52332 | Poly-Pad vert | 35,5 cm |
| | 22303 | Poly-Pad vert | 38 cm |
| | 22323 | Poly-Pad vert | 43 cm |
| | 52357 | Poly-Pad vert | 46 cm |

| Pad | Réf. | Désignation | Taille Ø |
|---|-------|------------------------|----------|
|  | 22253 | Poly-Pad noir | 17 cm |
| | 52303 | Poly-Pad noir | 22 cm |
| | 52308 | Poly-Pad noir | 25,5 cm |
| | 52294 | Poly-Pad noir | 30,7 cm |
| | 52323 | Poly-Pad noir | 33 cm |
| | 52333 | Poly-Pad noir | 35,5 cm |
|  | 22304 | Poly-Pad noir | 38 cm |
| | 22324 | Poly-Pad noir | 43 cm |
| | 52358 | Poly-Pad noir | 46 cm |
| | 22250 | Poly-Pad jaune | 17 cm |
|  | 52330 | Poly-Pad jaune | 35,5 cm |
| | 22301 | Poly-Pad jaune | 38 cm |
| | 22321 | Poly-Pad jaune | 43 cm |
|  | 22334 | Poly-Pad Blue Light | 43 cm |
| | 22254 | Pad en fibres Microsol | 17 cm |
| | 52400 | Pad en fibres Microsol | 22 cm |
| | 52402 | Pad en fibres Microsol | 25,5 cm |
| | 52410 | Pad en fibres Microsol | 30,7 cm |
| | 52404 | Pad en fibres Microsol | 33 cm |
| | 52405 | Pad en fibres Microsol | 35,5 cm |
| | 52049 | Pad en fibres Microsol | 38 cm |
| | 52408 | Pad en fibres Microsol | 43 cm |
| | 52409 | Pad en fibres Microsol | 46 cm |



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tél. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tél. 0800 20 48 68, fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, tél. +49 2171 398-0, fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, tél. +48 22 331 20 50, fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, tél. +46 8 444 34 00, fax +46 8 444 34 01

wetrok®