

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung



Nr. 5 Polyolefin, PO

Reinigungssystem mit Schutzbehandlung Baufeinsteinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode		Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	Staubbindend wischen			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1	Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portovac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)						
2	Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2	Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Roter Pad V Blauer Pad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	
2	Nassscheuern und Nasssaugen	Antiwax forte classic Remat	0.5 - 1% n.a.	Roter Pad V Blauer Pad	Monomatic LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung
Reinigung mit Pflege (Einpflge mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)						
3	Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3	Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	Roter Pad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	
3	Sprayreinigen Vollspray	Polyspray Elfspray	100% 100%	Roter Pad P HS-Polierpad beige P HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät	Nach dem Polieren:

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 5 Polyolefin, PO



Unterhaltsreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	Staubbindend wischen				Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf trockensaugen
Reinigung ohne Pflege							
2	Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1 Micro woven-1 Silkysmooth-1	Variwet Plus Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2	Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	Roter Pad Melamin Pad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	
2	Polieren, Poliersaugen				B HS-Polierpad beige B HS-Polierpad weiss US Pad Polierpad beige	Monomatic HS / US Absaugeinheit Absaugring	Nach dem Polieren:
Reinigung mit Pflege							
2	Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1 Micro woven-1 Silkysmooth-1	Variwet Plus Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2	Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	Roter Pad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	
2	Sprayreinigen Teil- / Vollspray		Polyspray Elfspray	100% 100%	Roter Pad P HS-Polierpad beige P HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät	Nach dem Polieren:

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 5 Polyolefin, PO



Zwischenreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	Staubbindend wischen	☐			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1	Trockensaugen	☐			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege							
2	Nasswischen zweistufig (indirekte Methode)	☐	Reshine G Rewit 2000 V Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2	Scheuersaugen zweistufig (indirekte Methode)	☐	Reshine G Rewit 2000 V Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	Roter Pad Blauer Pad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	
2	Polieren, Poliersaugen	☐			B HS-Polierpad beige B HS-Polierpad weiss US Pad Polierpad beige	Monomatic HS / US Absaugeinheit Absaugring	Nach dem Polieren:
Reinigung mit Pflege							
2	Sprayreinigen Vollspray	☐	Polyspray Elfspray	100% 100%	Roter Pad P HS-Polierpad beige P HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät	Nach dem Polieren:
2	US Sprayreinigen Vollspray	☐	B US Restorer	100%	US Pad Polierpad beige	Monomatic US Spraygerät	Nach dem Polieren:

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung



Nr. 5 Polyolefin, PO

Grundreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	Staubbindend wischen			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1	Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	Bei Bedarf
2	Kaugummi entfernen	Karpfrost Karpotek	100% 100%			Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege						
3	Nassscheuern und Nasssaugen	B Remat forte G Rewit 2000 Antiwax forte classic	10 - 20% 10 - 20% 30 - 50%	● Blauer Pad V ● Grüner Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	
3	Scheuersaugen zweistufig (indirekte Methode)	B Remat forte G Rewit 2000 Antiwax forte classic	10 - 20% 10 - 20% 30 - 50%	● Blauer Pad V ● Grüner Pad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	Grosse Flächen
3	Sprayreinigen Vollspray	Antiwax forte classic	30 - 50%	● Blauer Pad V ● Grüner Pad	Monomatic I / LS Spraygerät	
4	Spülen	Klares Wasser	100%	● Blauer Pad ● Microsol Faserpad	Monomatic I / LS Twinvac / Duovac	Nach Sprayreinigung nicht nötig.
4	Spülen	Klares Wasser	100%	● Blauer Pad ● Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	Nach Sprayreinigung nicht nötig.

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Für die Einpflege nach der Grundreinigung, siehe Baufinreinigung.
Nach der Grundreinigung mit einer Münze prüfen, ob die Schutzbehandlung vollständig entfernt wurde. Kratztest!
Wenn weisser Abrieb, Schutzbehandlung nicht vollständig entfernt, Grundreinigung wiederholen bis restlos entfernt.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung



Nr. 5 Polyolefin, PO

Schutzbehandlung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

↓	Reinigungsmethode			Vorschläge		Vorschläge		Vorschläge		Bemerkungen
				* Chemieprodukte	Dosierung	* Pad / Bürste / Mopp / Tuch		Maschine / Gerät		
1		Staubbindend wischen				S Masslinn 2000 (weiss) S Microsol Tuch S Faserpelz		Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen		
Schutzbehandlung										
2		Beschichten		Mepol HM Mepol H Mepol HX	100% 100% 100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop		Florfix Balit mit Klettstreifen		1 - 3 dünne Anstriche
2		Wachsen		Polish	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop		Florfix Balit mit Klettstreifen		1 - 3 dünne Anstriche
Aufpolieren Wachsfilm (bei Bedarf)										
3		Staubbindend wischen				S Masslinn 2000 (weiss) S Microsol Tuch S Faserpelz		Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen		
4		Polieren, Poliersaugen				C HS-Polierpad beige HS-Polierpad weiss		Monomatic HS Absaugeinheit Absaugring		Nach dem Polieren:

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Bedarf

Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!

Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.

Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufreinreinigung.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen.
Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Polyolefinbeläge sind kratzempfindliche Bodenbeläge, keine abrasiven Pads und Bürsten verwenden.
Polyolefinbeläge sind empfindlich gegen bestimmte Lösungsmittel wie z.B. Ketone oder Ester oder chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW).
Fettlösliche Farbstoffe wie Schuhcreme oder Asphalt können in Polyolefinbeläge eindringen: Diffusion.
Polyolefinbeläge sind empfindlich gegen Einbrenner und glühende Zigaretten und Absatzstriche.
Polyolefinbeläge sind sehr widerstandsfähig gegen starke Alkalien und Säuren.

Polyolefin ist ein elastischer, synthetischer, chlorfreier Belag meist aus Polyethylen und Polypropylen, Füllstoffen und Farbpigmenten.
Polyolefin hat gute elektrische Isoliereigenschaften, oft starke elektrostatische Aufladungen.
Homogene Polyolefinbeläge bestehen aus einer oder mehreren Schichten mit der gleichen Zusammensetzung.
Heterogene Polyolefinbeläge bestehen aus mehreren Schichten mit der gleichen Stoffgrundlage aber verschiedener Zusammensetzung.

Erkennungsmerkmal: Brandprobe mit glühender Stecknadel an unauffälliger Stelle: Nadel dringt ein, kein stechender Geruch, Krater mit Finger nicht entfernbar.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.