

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 29 Naturstein säurefest (poliert)



Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen 			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	Bei Bedarf
2  Staubbündelnd wischen 			S Masslinn 2000 S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)					
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode) 	V Ecofloor V Alcosal F Reshine	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) 	V Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Microsol Faserpad V Roter Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
3  Nassscheuern und nasssaugen 	V Reshine V Antiwax forte classic	1 - 2% 0.5 - 1%	Microsol Faserpad V Roter Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung  
4  Zement- / Kalk- schleier entfernen 	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42				Bei Bedarf
Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)					
5  Nasswischen einstufig (direkte Methode) 	V Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
5  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) 	V Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	Microsol Faserpad Roter Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
5  Nasswischen zweistufig (indirekte) 	V Polyspray Elfspray	100% 100%	Roter Pad P HS-Polierpad beige P HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 29 Naturstein säurefest (poliert)



Unterhaltsreinigung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				B Masslinn 2000 B Microsol Tuch B Masslinn	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
Reinigung ohne Pflege						
2   Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Biosan	0.5 - 1% 1 - 2% 0.8 - 1.5%	V S Microbrush-mop Microbrush-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Ecofloor Reshine Biosan	0.5 - 1% 1 - 2% 0.8 - 1.5%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	V  Microsol Faserpad  Roter Pad  Melamin Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2   Polieren, Poliersaugen				B  HS-Polierpad beige B  HS-Polierpad weiss B  US Pad Polierpad beige	Monomatic HS Absaugeinheit Absaugring	Nach dem Polieren 
Reinigung mit Pflege						
2   Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V  Microsol Faserpad  Roter Pad  Melamin Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2  Sprayreinigen Teil- / Vollspray		Polyspray Elfspray	100% 100%	P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 
2  US Sprayreinigen Vollspray		B US Restorer	100%	 US Pad Polierpad beige	Monomatic US Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 29 Naturstein säurefest (poliert)



Zwischenreinigung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Twinvac Portovac	Bei Bedarf
 Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			B Masslinn 2000 Masslinn B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
Reinigung ohne Pflege						
 Nasswischen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	G Reshine Rewit 2000	2 - 5% 2 - 5%	V S Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
 Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	G Reshine Rewit 2000	2 - 5% 2 - 5%	V  Microsol Faserpad  Roter Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	 
 Polieren, Poliersaugen	<input type="checkbox"/>			 HS-Polierpad beige  HS-Polierpad weiss  US Pad Polierpad beige	Monomatic HS Absaugung Monomatic US	Nach dem Polieren 
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Biosan	3%	Microbrush-mop Silkysmooth-mop Micro nonwoven-1-	Socar / Drewell Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  
Reinigung mit Pflege						
 Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	Polyspray Elfspray	100% 100%	 Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 
 Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	B US Restorer	100%	B  US Pad Polierpad beige	Monomatic US Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 29 Naturstein säurefest (poliert)



Grundreinigung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Intervall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portovac	Bei Bedarf
2  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			B S Masslinn 2000 B S Microsol Tuch B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
3  Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100% 100%			Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege						
4  Nassscheuern und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte classic 30 - 50% G Rewit 2000 B Relino	10 - 20% 20 - 50%	 Microsol Faserpad  Roter Pad V  Blauer Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	  
4  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte classic 30 - 50% G Rewit 2000 B Relino	10 - 20% 20 - 50%	 Microsol Faserpad  Roter Pad V  Blauer Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
5  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Microsol Faserpad  Roter Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	 
5  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Microsol Faserpad  Roter Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen  
6  Zement- / Kalk- schleier entfernen	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42			Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Bei Bedarf
7  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Biosan	3%	Silksmooth-mop Microsmooth-mop Micro nonwoven-1-	Wetbox-System Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 29 Naturstein säurefest (poliert)



Schutzbehandlung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen 			* Masslinn 2000 S Microsol Tuch B S Faserpelz	Balit mit Padsohle	
Schutzbehandlung					
2   Imprägnieren 	Imprasol	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 Anstrich. Sorgfältig auftragen.  
Schutzbehandlung					
2   Beschichten 	Stoner	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
3  Staubbindend wischen 			* Masslinn 2000 S Faserpelz S	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
4  Polieren, Poliersaugen 			 HS-Polierpad beige  HS-Polierpad weiss	Monomatic HS Absaugereinheit Absaugring	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Bedarf

Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!

Imprägnierte Bodenbeläge nicht beschichten.

Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.

Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Hartgesteine sind weitgehend säurebeständig z.B. Granit, Gneis, Quarzit oder Porphyr.
Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.
Die Politur kann säure- oder alkaliempfindlich sein. Test an unauffälliger Stelle!
Die meisten Fugenmörtel sind säureempfindlich. Vor der Verwendung von sauren Reinigern die Fugen gut wässern.
Starke Alkalien können polierte Steinbeläge angreifen und den Glanz zerstören.



Im Freien und in Nassräumen ist von einer Beschichtung abzusehen. Rutschgefahr!
Fette und Öle können in den Steinbelag eindringen. Fleckenbildung!
Vor der Zementschleier- oder Kalkentfernung die Fugen gut wässern oder mit alkalischer Reinigungslösung sättigen.
Sprayreinigung nur bei schmalen Fugen und ebenen Oberfläche, keine Hohlkehl-Fugen.
Naturstein ist ein 100% Naturprodukt, er besteht aus Mineralien, z.B. Quarz, Feldspat, Kalkspat, Gipsspat, Hornblende oder Glimmer.
Je nach Herkunft variiert die Farbe und das Erscheinungsbild des Steines.
Erkennungsmerkmal: Naturstein säurefest Säureprobe: wenig Sanitärgrundreiniger auf den Steinbelag geben, schäumt nicht auf.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.