

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 22 Hartbeton unbehandelt (glatt)



























### Reinigungssystem mit Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen 			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portovac	
1  Kehrsaugen Kehren 			V	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
1  Staubbindend wischen 			Masslinn 2000 S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)</b>					
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode) 	Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) 	Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Microsol Faserpad Roter Pad S Scheuerbürste Filament	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2  Nassscheuern und Nasssaugen 	Antiwax forte classic Rewit 2000	0.5 - 1% 0.5 - 1%	Microsol Faserpad Roter Pad S Scheuerbürste Filament	Monomatic LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung  
2  Trockenschleifen, Trockenscheuern 			V Grüner Pad V Schwarzer Pad	Monomatic I / LS Absaugring	Achtung: Oberflächen- veränderung!  
<b>Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)</b>					
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode) 	Redur F Brill 2care	3 - 4% 3 - 5% 3 - 5%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden. 
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) 	Redur F Brill 2care	3 - 4% 3 - 5% 3 - 5%	Microsol Faserpad Roter Pad S Scheuerbürste Filament	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 22 Hartbeton unbehandelt (glatt)



### Unterhaltsreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_














Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	
 Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			V	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
 Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			B S Masslinn 2000 B S Microsol Tuch B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine Biosan	0.5 - 1% 1 - 2% 0.8 - 1.5%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
 Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine Biosan	0.5 - 1% 1 - 2% 0.8 - 1.5%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	⊙ Microsol Faserpad B ● Roter Pad S ⊙ Scheuerbürste Filament	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
<b>Reinigung mit Pflege</b>						
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	F Redur Brill	1 - 4% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden. 
 Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)	<input type="checkbox"/>	F Redur Brill	1 - 4% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	F Redur Brill B 2care	1 - 4% 1 - 2% 1 - 2%	⊙ Microsol Faserpad B ● Roter Pad S ⊙ Scheuerbürste Filament	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 22 Hartbeton unbehandelt (glatt)



### Zwischenreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_























Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Trockensaugen				V S V Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	
 Kehrsaugen Kehren				V	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
 Staubbindend wischen				B B S Masslinn 2000 Masslinn Microsol Tuch	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege						
 Nasswischen zweistufig (indirekte)		Reshine G Antiwax forte	2 - 5% 2 - 5%	V S V S Microsmooth-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
 Scheuersaugen zweistufig (indirekte)		Reshine G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5%	B S    Microsol Faserpad Roter Pad Scheuerbürste Filament	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	 
  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Biosan	3%	Silkysmooth-mop Microbrush-mop Micro nonwoven-1-	Socar / Drewell Wetbox-System Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Bemerkungen** Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 22 Hartbeton unbehandelt (glatt)



### Grundreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_














































Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen				V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	
1  Staubbindend wischen				B S Masslinn 2000 B S Microsol Tuch B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
2  Kaugummi entfernen		Karpfrost Karpotek	100% 100%			Bei Bedarf 
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
3  Nassscheuern und Nasssaugen		Antiwax forte classic G Rewit 2000 B Remat forte	30 - 50% 10 - 20% 10 - 20%	 Microsol Faserpad  Grüner Pad V  Schwarzer Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Achtung: Oberflächen- veränderung!   
3  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)		Antiwax forte classic G Rewit 2000 B Remat forte	30 - 50% 10 - 20% 10 - 20%	 Microsol Faserpad  Grüner Pad V  Schwarzer Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Achtung: Oberflächen- veränderung!   
3  Trockenschleifen, Trockenscheuern				 Grüner Pad V  Schwarzer Pad	Monomatic I / LS Absaugeinheit Absaugring	Achtung: Oberflächen- veränderung!  
4  Spülen		Klares Wasser	100%	 Microsol Faserpad  Grüner Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	 
4  Spülen		Klares Wasser	100%	 Microsol Faserpad  Grüner Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen  
5  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Biosan	3%	Silkysmooth-mop Microbrush-mop Micro nonwoven-1-	Socar / Drewell Wetbox-System Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Bemerkungen Achtung: Oberflächen-veränderung!**

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 22 Hartbeton unbehandelt (glatt)



### Schutzbehandlung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

















Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen 			V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Monovac</b> Twinvac Portavac	Bei Bedarf
1  Staubbindend wischen 			<b>Masslinn 2000</b> S Microsol Tuch S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
<b>Porenfüllen (bei Bedarf)</b>					
2  Porenfüllen 	<b>Porosol</b>	<b>100%</b>	<b>Überzug zu Florfix</b> Florfix-mop Multiwischer	<b>Florfix</b> Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf und saugfähiger Ober- fläche, 1 Anstrich.  
<b>Schutzbehandlung</b>					
3  Beschichten 	<b>Stoner</b>	<b>100%</b>	<b>Überzug zu Florfix</b> Florfix-mop	<b>Florfix</b> Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
<b>Schutzbehandlung</b>					
2  Imprägnieren 	F <b>Imprasol</b>	<b>100%</b>	<b>Überzug zu Florfix</b> Florfix-mop	<b>Florfix</b> Balit mit Klettstreifen	1 Anstrich. Sorgfältig auftragen.  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Bemerkungen** Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!

Auf stark beanspruchten Belägen nur Porenfüllen.

Imprägnierte Bodenbeläge nicht beschichten.

Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.

Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

### Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)  
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.  
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.  
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).  
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.  
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.  
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



#### **Starke Säuren können den Hartbeton zerstören!**

**Das feine Oberflächenmaterial (Bojake) kann mit Mechanik entfernt werden. Oberfläche und Optik des Belages werden dadurch verändert.**

Hartbetonbeläge sind relativ unempfindlich gegen abrasive Pads und Bürsten.

Hartbetonbeläge sind weitgehend unempfindlich gegen Alkalien, Fette, Öle und Lösungsmittel: Fleckenbildung!



Hartbeton ist ein 100% Naturprodukt, es besteht aus Zementmörtel und Füllstoffen wie z.B. Betonkies, Basalt, Granit, Quarz und Karborundum.

Erkennungsmerkmal: Säureprobe wenig Sanitärreiniger auf den Hartbetonbelag geben, schäumt sofort auf: Materialschaden!



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.  
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.  
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.  
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.  
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.

Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).