

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 23 Hartsteinholzbelag































### Reinigungssystem mit Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Trockensaugen				V S V Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	<b>Twinvac</b> Monovac Portavac	
 Kehrsaugen Kehren				V	<b>Speedmatic Twister</b> Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
 Staubbindend wischen				B S <b>Masslinn 2000</b> Masslinn Microsol Tuch	<b>Balit mit Padsohle</b>	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)</b>						
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		<b>Ecofloor</b> V Reshine V Antiwax forte	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 1%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop Microbrush-mop	<b>Wetbox-System</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		<b>Ecofloor</b> V Reshine V Antiwax forte classic	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 1%	 <b>Microsol Faserpad</b>  Roter Pad  Blauer Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
 Nassscheuern und Nasssaugen		<b>Reshine</b> V Antiwax forte classic	<b>1 - 2%</b> 0.5 - 1%	 <b>Microsol Faserpad</b>  Roter Pad  Blauer Pad	<b>Monomatic LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	Bei sehr starker Verschmutzung  
<b>Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)</b>						
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		<b>Redur</b> Remop F Brill	<b>3 - 4%</b> 2 - 3% 3 - 5%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop Microbrush-mop	<b>Wetbox-System</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden. 
 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		<b>Redur</b> F Brill 2care	<b>3 - 4%</b> 3 - 5% 3 - 5%	 <b>Microsol Faserpad</b>  Roter Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 23 Hartsteinholzbelag



### Unterhaltsreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_




















Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Monovac</b> Twinvac Portavac	
1  Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>				<b>Speedmatic Twister</b> Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			<b>Masslinn 2000</b> S Faserpelz B Masslinn	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
2   Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	V <b>Ecofloor</b> Reshine Biosan	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.8 - 1.5%	V S <b>Microbrush-mop</b> Silkysmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)	<input type="checkbox"/>	<b>Ecofloor</b> Reshine Libero	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 3%	V <b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Variwet Stiel</b> <b>Balit mit Klettstreifen</b> <b>Mikroklettsohle</b>	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	<b>Ecofloor</b> Reshine Libero	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 3%	 <b>Microsol Faserpad</b> B  Roter Pad V  Blauer Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
<b>Reinigung mit Pflege</b>						
2   Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	F <b>Redur</b> Remop Brill	<b>1 - 4%</b> 1 - 2% 1 - 2%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden. 
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	F <b>Redur</b> Brill 2care	<b>1 - 4%</b> 1 - 2% 1 - 2%	 <b>Microsol Faserpad</b> B  Roter Pad V  Blauer Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 23 Hartsteinholzbelag



### Zwischenreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_













Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S V Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	
1  Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>				Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			S B Masslinn 2000 Faserpelz Masslinn	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
2  Nasswischen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Reshine G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5%	Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetcar / Drewell Socar / Drewell	 
2  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Reshine G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5%	B V Microsol Faserpad Roter Pad Blauer Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	 
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Biosan	3%	Silkysmooth-mop Microbrush-mop Micro woven-1-	Wetbox-System Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 23 Hartsteinholzbelag



### Grundreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_






























Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	Bei Bedarf
 Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			B Masslinn S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
 Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100% 100%			Bei Bedarf 
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
 Nassscheuern und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	B Relino G Rewit 2000 Antiwax forte classic	20 - 50% 10 - 20% 30 - 50%	 Microsol Faserpad B  Blauer Pad V  Grüner Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	  
 Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	B Relino G Rewit 2000 Antiwax forte classic	20 - 50% 10 - 20% 30 - 50%	 Microsol Faserpad B  Blauer Pad V  Grüner Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
 Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Microsol Faserpad B  Blauer Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	pH 7 
 Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Microsol Faserpad B  Blauer Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen pH 7 
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Biosan	3%	Silkysmooth-mop Microbrush-mop Micro woven-1-	Wetbox-System Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs-entfernung  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Für die Einpflege nach der Grundreinigung, siehe Baufeinreinigung.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 23 Hartsteinholzbelag



### Schutzbehandlung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

















Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen 			V S V Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	Bei Bedarf
2  Staubbindend wischen 			S Masslinn 2000 Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
<b>Porenfüllen (bei Bedarf)</b>					
2  Porenfüllen 	F Porosol	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop Multiwischer	Florfix Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf und saugfähiger Oberfläche, 1 Anstrich.  
<b>Schutzbehandlung</b>					
3  Beschichten 	Stoner Mepol HM Mepol H	100% 100% 100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
<b>Schutzbehandlung</b>					
2  Imprägnieren 	F Imprasol	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 Anstrich. Sorgfältig auftragen.  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!  
Imprägnierte Bodenbeläge nicht beschichten.  
Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.  
Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

### Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)  
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.  
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.  
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).  
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.  
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.  
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



#### **Hartsteinholz ist empfindlich gegenüber Säuren und Laugen. Spezielle Linoleum Grundreinger verwenden!**

Hartsteinholz ist empfindlich gegen dauerhafte Nässeeinwirkung und darf erst 2 Wochen nach Einbau nassgewischt werden.  
Hartsteinholz ist beständig gegenüber Fetten und Ölen.



Hartsteinholz (Steinholz, Holzzement) wird aus Magnesia, Quarzmehl, Holzmehl, Füllstoffen und Oxydfarben hergestellt.  
Hartsteinholz ist ein Industrieboden für mittlere bis schwere Beanspruchung: Verschleissfest und hohe Druckfestigkeit  
Hartsteinholzbeläge werden fugenlos oder mit Dehnungsfugen gegossen oder gespachtelt oder in Platten verlegt.

Erkennungsmerkmal: Säureprobe wenig Sanitärgrundreiniger auf den Steinholzbelag geben, schäumt sofort auf: Materialschaden!



Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.  
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.  
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.  
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.  
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.  
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).