

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 58 Linoléum (lisse)
















Système de nettoyage avec traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Méthode de nettoyage	Propositions		Propositions		Propositions		Remarques
	* Produits chimiques	Dosage	* Pad / brosse / mop / chiffon	Machine / ustensil			
1  Balayage humide <input type="checkbox"/>			Masslinn 2000	Balit semelle pad			
1  Aspiration de la poussière <input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Monovac Portovac			Si nécessaire
Nettoyage sans entretien (si l'on souhaite ensuite un traitement de protection)							
2  Lavage manuel méthode directe <input type="checkbox"/>	V Ecofloor Reshine	0.5 - 1% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetcar / Drewell Socar / Drewell Wetcar / Drewell			
2  Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/>	V Ecofloor Reshine	0.5 - 1% 1 - 2%	● Pad rouge V ● Pad bleu	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic			
2  Récurage à l'eau et aspiration à eau <input type="checkbox"/>	Reshine Antiwax forte Antiwax forte classic	1 - 2% 0.5 - 1% 0.5 - 1%	● Pad bleu	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	En cas de fort encrassement		 
Nettoyage avec entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)							
3  Lavage manuel méthode directe <input type="checkbox"/>	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell			
3  Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/>	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	● Pad rouge	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic			
3  Nettoyage au spray spray complet <input type="checkbox"/>	Polyspray Elfspray	100% 100%	● Pad rouge P ● Pad à polir HS beige P ○ Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage 		

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Event. élimination des taches et nettoyage à fond suivi d'un traitement de protection.
Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 58 Linoléum (lisse)



Nettoyage d'entretien

Objet _____

Date _____
































Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide				Masslinn S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière				V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Monovac Portavac	Si nécessaire
Nettoyage sans entretien							
2	 Lavage manuel méthode directe		Ecofloor Reshine F Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Mops à spray (lavage manuel)		Ecofloor Reshine F Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Manche Variwet Balit avec velcro Semelle micro-velcro	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		Ecofloor Libero Reshine	0.5 - 1% 0.5 - 3% 1 - 2%	B  Pad rouge F  Pad bleu S  Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Nettoyage avec entretien							
2	 Lavage manuel méthode directe		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Mops à spray (lavage manuel)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Manche Variwet Balit avec velcro Semelle micro-velcro	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	B  Pad rouge F  Pad bleu S  Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2	 Nettoyage au spray spray partiel /		Polyspray Elfspray	100% 100%	 Pad rouge P  Pad à polir HS beige P  Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 58 Linoléum (lisse)



Nettoyage intermédiaire

Objet _____

Date _____

































Lieu _____

Client _____

Type de local _____

Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide				Masslinn S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière				V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Monovac Portavac Twinvac	Si nécessaire
Nettoyage sans entretien							
2	 Lavage humide méthode indirect		Reshine Polex G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 4% 2 - 5%	V S Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte		Reshine Polex G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 4% 2 - 5%	B  Pad rouge V  Pad bleu F  Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	 
2	 Polissage, aspiro-polissage				B  Pad à polir US beige F  Pad à polir HS blanc B  Pad en fibres Microsol	Monomatic US Cercle d'aspiration Monomatic HS	Après le polissage 
Nettoyage avec entretien							
2	 Nettoyage au spray spray partiel / spray complet		Polyspray Elfspray	100% 100%	 Pad rouge P  Pad à polir HS beige P  Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage 
2	 Nettoyage au spray US spray complet		B US Restorer	100%	 Pad à polir US beige P  Pad à polir US beige	Monomatic US A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad.
Pour entretien après nettoyage intermédiaire, voir nettoyage de fin de chantier.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 58 Linoléum (lisse)



Nettoyage à fond

Objet _____

Date _____






































Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Portavac Monovac	Si nécessaire
2	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
3	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100% 100%			Si nécessaire 
Nettoyage sans entretien							
4	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	B Speedclean	50%	B  Pad vert	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces   
4	 Récupération à l'eau et aspiration humide	<input type="checkbox"/>	B Speedclean B Relino C Antiwax forte	50% 20 - 50% 30 - 50%	B  Pad vert C  Pad bleu S  Pad en fibres Microsol	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	  
4	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	B Speedclean B Relino C Antiwax forte	50% 20 - 50% 30 - 50%	B  Pad vert C  Pad bleu S  Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces   
4	 Nettoyage au spray spray complet	<input type="checkbox"/>	C Antiwax forte C Antiwax forte classic	30 - 50% 30 - 50%	B  Pad vert C  Pad bleu	Monomatic I / LS A. de pulvérisation Monomatic LS	
5	 Rincer	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Pad bleu  Pad en fibres Microsol	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	 
5	 Rincer	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Pad bleu  Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces  

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Abrasion blanche si la protection ne pas éliminer complet, répéter le nettoyage à fond jusque l'élimination est complet.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 58 Linoléum (lisse)
















Traitement de protection

Objet _____
 Lieu _____
 Type de local _____

Date _____
 Client _____
 Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Méthode de nettoyage	Propositions		Propositions		Propositions		Remarques
	* Produits chimiques	Dosage	* Pad / brosse / mop / chiffon	Machine / ustensil			
1  Balayage humide 			Masslinn 2000 S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro			
Bouche-pores (selon besoin)							
2  Bouche-pores 	F Porosol	100%	Housse pour Florfix Florfix-mop	Florfix Balit avec velcro	Si besoin, et sur couche absorbante, 1 couche.		 
3  Ponçage à sec, récurage à sec 			 Pad bleu  Pad vert	Monomatic I / LS Cercle d'aspiration Unité d'aspiration			
4  Balayage humide 			Masslinn 2000 S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro			

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Si nécessaire

Depuis quelques années, les revêtements en linoléum sont souvent munis d'une couche de protection en PU à l'usine.

Habituellement, aucun autre traitement de protection n'est nécessaire sur cette couche de protection en PU.

Avant le traitement de protection, nettoyer le revêtement de sol à fond, rincer abondamment et laisser sécher complètement!

Laissez bien sécher le traitement entre les couches et avant de usage.

Process traitement de protection: voir description de method.

Pour entretien avec nettoyeur après traitement de protection, voir nettoyage de fin de chantier.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 58 Linoléum (lisse)



Traitement de protection

Objet _____

Date _____






















Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Propositions * Produits chimiques Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
5	 Balayage humide <input type="checkbox"/>		Masslinn 2000 S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit semelle pad	
Traitement de protection					
6	 Enduire <input type="checkbox"/>	Mepol H 100% Mepol HM 100% Stoner 100%	Housse pour Florfix Florfix-mop	Florfix Balit avec velcro	1 - 3 couches mince  
6	 Cirage <input type="checkbox"/>	Polish 100%	Housse pour Florfix Florfix-mop	Florfix Balit avec velcro	1 - 3 couches mince  
7	 Ponçage à sec, récurage à sec <input type="checkbox"/>		 Pad bleu	Monomatic LS Cercle d'aspiration Unité d'aspiration	Ponçage fin (selon besoin) 
8	 Balayage humide <input type="checkbox"/>		B Masslinn 2000 Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
9	 Enduire <input type="checkbox"/>	B Mepol H 100% B Mepol HM 100% B Stoner 100%	Housse pour Florfix Florfix-mop	Florfix Balit avec velcro	1 - 3 couches mince  
9	 Cirage <input type="checkbox"/>	C Polish 100%	Housse pour Florfix Florfix-mop	Florfix Balit avec velcro	1 - 3 couches mince  
Polissage avec traitement à la cire (si nécessaire)					
10	 HS Polissage, aspiro-polissage <input type="checkbox"/>		C  Pad à polir HS beige  Pad à polir HS blanc	Monomatic HS Cercle d'aspiration Monomatic DS	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Avant le traitement de protection, nettoyer le revêtement de sol à fond, rincer abondamment et laisser sécher complètement!

Laissez bien sécher le traitement entre les couches et avant de usage.

Process traitement de protection: voir description de method.

Pour entretien avec nettoyant après traitement de protection, voir nettoyage de fin de chantier.

Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.com.

Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail.

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.com.

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.



Des alcalis puissants peuvent détruire ou teinter le revêtement linoléum. Utiliser un nettoyeur de base spécial linoléum!

Les revêtements en linoléum sont sensibles aux pads et brosses abrasives.

Les revêtements en linoléum sont largement insensibles aux acides, aux graisses, aux huiles et aux solvants.

Certains fabricants traitent les revêtements en linoléum en usine avec un enduit de surface (premier entretien).



Le linoléum est un produit 100 % naturel composé d'huile de lin, de poudre de liège et de bois, de résines, de colorants et de calcaire sur une base en jute.

Caractéristique d'identification: test du feu avec aiguille incandescente à un endroit peu visible: le cratère peut être éliminé avec le doigt.



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.