

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 42 Zementschleier- und Kalk-Entfernung















































Säureempfindliche, kratzempfindliche Steinbeläge

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			V Masslinn 2000 Multiwischer	Balit mit Padsohle	
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	Bei sehr starker Verschmutzung
Reinigung ohne Pflege						
2  Nassscheuern und nasssaugen	<input type="checkbox"/>	Polex Rewit 2000	0.5 - 1% 0.5 - 1%	 Microsol Faserpad  Roter Pad S  Waschbetonbürste	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	 
3  Nassscheuern und nasssaugen	<input type="checkbox"/>	Calexan	100%	 Microsol Faserpad  Roter Pad S  Waschbetonbürste	Monomatic I / LS Twinvac / Duovac	Achtung: Oberflächen- veränderung!   
4  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Microsol Faserpad  Roter Pad S  Waschbetonbürste	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Grosse Flächen scheuersaugen.  
4  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Microsol Faserpad  Roter Pad S  Waschbetonbürste	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen  
5  Nassscheuern und nasssaugen	<input type="checkbox"/>	Polex Rewit 2000	0.5 - 1% 0.5 - 1%	 Microsol Faserpad  Roter Pad S  Scheuerbürste weich	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	
6  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Microsol Faserpad  Roter Pad S  Waschbetonbürste	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Grosse Flächen scheuersaugen.  
6  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Microsol Faserpad  Roter Pad S  Scheuerbürste weich	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Mit saurem Grundreiniger max. 1 Minute nassscheuern, sofort absaugen und gut spülen. Bei Bedarf mehrmals wiederholen.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 42 Zementschleier- und Kalk-Entfernung










































Säurefeste, kratzempfindliche Steinbeläge

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S V Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Twinvac Monovac Portovac	Bei sehr starker Verschmutzung
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			Masslinn 2000	Balit mit Padsohle	
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	Kentucky-mop		Zementfugen gut wässern. 
3   Nassscheuern und nasssaugen	<input type="checkbox"/>	Calexan	100%	 Microsol Faserpad  Roter Pad S  Waschbetonbürste	Monomatic I / LS Twinvac / Duovac	  
4   Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Microsol Faserpad  Roter Pad S  Waschbetonbürste	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Grosse Flächen scheuersaugen.  
4  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Microsol Faserpad  Roter Pad S  Scheuerbürste weich	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen  
5   Nassscheuern und nasssaugen	<input type="checkbox"/>	Polex	0.5 - 1%	 Microsol Faserpad  Roter Pad S  Waschbetonbürste	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	
6 Spülen   	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Microsol Faserpad  Roter Pad S  Waschbetonbürste	Monomatic I / LS Twinvac / Duovac Duo- / Discomatic	Grosse Flächen scheuersaugen.  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Mit saurem Grundreiniger max. 1 Minute nassscheuern, sofort absaugen und gut spülen. Bei Bedarf mehrmals wiederholen. Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 42 Zementschleier- und Kalk-Entfernung










































Säurefeste, kratzfeste Steinbeläge

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portovac	Bei sehr starker Verschmutzung
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			Masslinn 2000	Balit mit Padsohle	
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	Kentucky-mop		Zementfugen gut wässern. 
3   Nassscheuern und nasssaugen	<input type="checkbox"/>	Calexan	100%	V  Microsol Faserpad S  Grüner Pad S  Scheuerbürste Filament	Monomatic I / LS Twinvac / Duovac	  
4   Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	V  Microsol Faserpad S  Grüner Pad S  Scheuerbürste Filament	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Grosse Flächen scheuersaugen.  
4  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	V  Microsol Faserpad S  Grüner Pad S  Scheuerbürste Filament	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen  
5   Nassscheuern und nasssaugen	<input type="checkbox"/>	Polex	0.5 - 1%	V  Microsol Faserpad S  Grüner Pad S  Scheuerbürste Filament	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	
6 Spülen   	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	V  Microsol Faserpad S  Grüner Pad S  Scheuerbürste Filament	Monomatic I / LS Twinvac / Duovac Duo- / Discomatic	Grosse Flächen scheuersaugen.  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Mit saurem Grundreiniger max. 5 Minuten nassscheuern, sofort absaugen und gut spülen. Bei Bedarf mehrmals wiederholen. Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Die meisten Fugenmörtel sind säureempfindlich. Vor der Verwendung von sauren Reinigern die Fugen gut wässern.

Starke Säuren können Kalkstein, Schiefer und zementgebundene Kunststeine zerstören.

Starke Alkalien können polierte Steinbeläge angreifen und den Glanz zerstören.

Abrasive Pads und Bürsten können Polituren, Kalkstein, Schiefer und zementgebundene Kunststeine zerstören.

Kunststoffgebundene Kunststeine sind lösungsmittlempfindlich.

Kunststeine sind Mischungen von farbigem Steinsplitt in Zement oder Harz gebunden.



Naturstein ist ein 100% Naturprodukt, er besteht aus Mineralien, z.B. Quarz, Feldspat, Kalkspat, Gipsspat, Hornblende oder Glimmer.

Hartgesteine sind weitgehend säurebeständig z.B. Granit, Gneis, Quarzit oder Porphyrt.

Weichgesteine sind säureempfindlich z.B. Marmor, Kalkstein (Jura-, Muschel-), Solnhofen, Travertin, Tonschiefer oder Sandstein.

Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

Je nach Herkunft variiert die Farbe und das Erscheinungsbild des Steines.

Betonwerksteine werden in Platten verlegt und Terrazzo vollflächig gegossen und geschliffen.

Erkennungsmerkmal: Zementgebunderer Kunststein Säureprobe: wenig Sanitärgrundreiniger auf den Kunststein geben, schäumt auf: Materialschaden!



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.

Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.

Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.

Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.

Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.

Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.