

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 60 Revêtement sportif (parquet en bois vitrifié PU)





































### Système de nettoyage sans traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet \_\_\_\_\_  
Lieu \_\_\_\_\_  
Type de local \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide			<b>Masslinn 2000</b> Masslinn S Toiles Microsol	<b>Balit semelle pad</b>	
1	 Aspiration de la poussière			V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V Buse combiné	<b>Twinvac</b> Monovac Portavac	Si nécessaire
<b>Nettoyage sans entretien (si l'on souhaite ensuite un traitement de protection)</b>						
2	 Lavage manuel méthode directe	<b>Ecofloor</b> Alcosal Antiwax forte classic	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 1%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Wetcar / Drewell</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<b>Ecofloor</b> Reshine Antiwax forte classic	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 1%	V  <b>Pad rouge</b>  Pad bleu  Pad en fibres Microsol	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
2	  Récurage à l'eau et aspiration humide	<b>Reshine</b> Antiwax forte Antiwax forte classic	<b>1 - 2%</b> 0.5 - 1% 0.5 - 1%	V  <b>Pad rouge</b>  Pad bleu  Pad en fibres Microsol	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Réservoir d'eau</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	En cas de fort encrassement  
2	 <b>HS</b> Polissage, aspiro-polissage			B  <b>Pad à polir US beige</b> B  Pad à polir HS beige B  Pad à polir HS blanc	<b>Monomatic US</b> <b>Cercle d'aspiration</b> Monomatic HS	Après le polissage 
<b>Nettoyage avec entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)</b>						
3	 Lavage manuel méthode directe	<b>Redur</b> Remop	<b>3 - 4%</b> 2 - 3%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<b>Redur</b> Remop	<b>3 - 4%</b> 2 - 3%	 <b>Pad rouge</b>  Pad en fibres Microsol	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
3	 Nettoyage au spray spray complet	<b>Polyspray</b>	<b>100%</b>	 <b>Pad rouge</b> P  Pad à polir HS beige P  Pad à polir HS blanc	<b>Monomatic DS</b> <b>A. de pulvérisation</b>	Après le polissage 

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 60 Revêtement sportif (parquet en bois vitrifié PU)







































### Nettoyage d'entretien

Objet \_\_\_\_\_  
Lieu \_\_\_\_\_  
Type de local \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions		Propositions		Propositions	Remarques	
			* Produits chimiques	Dosage	* Pad / brosse / mop / chiffon	Machine / ustensil			
1	 Balayage humide						<b>Masslinn 2000</b> Masslinn S Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro	
<b>Nettoyage sans entretien</b>									
2	 Lavage manuel méthode directe		<b>Ecofloor</b> Reshine	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2%	V S	<b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	 	
2	 Mops à spray (lavage manuel)		<b>Ecofloor</b> Reshine	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2%	V	<b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Manche Variwet</b> <b>Balit semelle pad</b> <b>Semelle micro-velcro</b>	 	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		<b>Ecofloor</b> Reshine Libero	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 3%	V   	<b>Pad rouge</b> Pad bleu Pad en fibres Microsol	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic		
<b>Nettoyage avec entretien</b>									
2	 Lavage manuel méthode directe		<b>Redur</b> Remop	<b>1 - 4%</b> 1 - 2%	V S	<b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Socar / Drewell Manche Variwet	 	
2	 Mops à spray (lavage manuel)		<b>Redur</b> Remop	<b>1 - 4%</b> 1 - 2%	V	<b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Manche Variwet</b> <b>Balit avec velcro</b> <b>Semelle micro-velcro</b>	 	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		<b>Redur</b> Remop	<b>1 - 4%</b> 1 - 2%	V   	<b>Pad rouge</b> Pad bleu Pad en fibres Microsol	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic		
2	 Nettoyage au spray spray partiel /		<b>Polyspray</b>	<b>100%</b>	P   	<b>Pad rouge</b> Pad à polir HS beige Pad en fibres Microsol	<b>Monomatic DS</b> A. de pulvérisation	Après le polissage 	

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad.

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 60 Revêtement sportif (parquet en bois vitrifié PU)

























### Nettoyage intermédiaire

Objet \_\_\_\_\_  
Lieu \_\_\_\_\_  
Type de local \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Méthode de nettoyage	Propositions		Propositions		Propositions		Remarques
	* Produits chimiques	Dosage	* Pad / brosse / mop / chiffon	Machine / ustensil			
1  Balayage humide <input type="checkbox"/>			<b>Masslinn 2000</b> Masslinn S Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro			
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
2  Lavage humide méthode indirect <input type="checkbox"/>			V S <b>Microsmooth-mop</b> Silkysmooth-mop	<b>Socar / Drewell</b> Wetcar / Drewell			 
2  Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte <input type="checkbox"/>			V  <b>Pad rouge</b>  Pad bleu  Pad en fibres Microsol	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic			 
2   Enlever de la résine <input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> Indumat	<b>10%</b> 3 - 5%	 <b>Pad rouge</b>  Pad en fibres Microsol	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte		  
<b>Nettoyage avec entretien</b>							
2  Nettoyage au spray spray complet <input type="checkbox"/>	<b>Polyspray</b>	<b>100%</b>	P  <b>Pad rouge</b> V  Pad à polir HS beige  Pad en fibres Microsol	<b>Monomatic DS</b> <b>A. de pulvérisation</b>	Après le polissage		

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad.  
Pour entretien après nettoyage intermédiaire, voir nettoyage de fin de chantier.

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 60 Revêtement sportif (parquet en bois vitrifié PU)



### Nettoyage à fond

Objet \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_













































Lieu \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Type de local \_\_\_\_\_

Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			<b>Masslinn 2000</b> Masslinn S Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro	
2	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	<b>Karpotek</b> Karpfrost	<b>100%</b> 100%			Si nécessaire 
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
3	 Récurage à l'eau et aspiration humide	<input type="checkbox"/>	<b>Antiwax forte</b> Antiwax forte classic Relino	<b>30 - 50%</b> 30 - 50% 20 - 50%	 <b>Pad bleu</b>  Pad rouge  Pad en fibres Microsol	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Réservoir d'eau</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	   
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	<b>Antiwax forte</b> Antiwax forte classic Relino	<b>30 - 50%</b> 30 - 50% 20 - 50%	 <b>Pad bleu</b>  Pad rouge  Pad en fibres Microsol	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Sur grand surfaces    
3	 Nettoyage au spray spray complet	<input type="checkbox"/>	<b>Antiwax forte</b> Antiwax forte classic	<b>30 - 50%</b> 30 - 50%	 <b>Pad rouge</b>  Pad bleu  Pad en fibres Microsol	<b>Monomatic DS</b> <b>A. de pulvérisation</b>	
4	 Enlever de la résine	<input type="checkbox"/>	V <b>Reshine</b> V Indumat	<b>10%</b> 3 - 5%	 <b>Pad rouge</b>  Pad en fibres Microsol	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte   
5	 Rincer	<input type="checkbox"/>	<b>Klares Wasser</b>	<b>100%</b>	 <b>Pad rouge</b>  Pad bleu  Pad en fibres Microsol	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Réservoir d'eau</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	  
5	 Rincer	<input type="checkbox"/>	<b>Klares Wasser</b>	<b>100%</b>	 <b>Pad rouge</b>  Pad bleu  Pad en fibres Microsol	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces   

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Changement fréquent de pad.

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol



## No 60 Revêtement sportif (parquet en bois vitrifié PU)

### Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).

Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail.

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.



**Des alcalis puissants peuvent détruire ou teinter le revêtement en bois. Utiliser un nettoyeur de base spécial linoléum!**

**Les revêtements sportifs sont sensibles aux pads et brosses abrasives.**

De l'eau peut pénétrer dans les revêtements sportifs par les joints.

Il est recommandé d'éviter toute exposition prolongée à l'eau dans le cas des revêtements sportifs. Nettoyage à l'eau uniquement dans certaines conditions, bien essorer mop.

Laisser sécher complètement avant traitement de protection! Temps de séchage plus long que dans le cas de revêtements non poreux tels que PVC.

Des variations d'humidité font rétrécir (sécher) ou gonfler (effet de l'humidité) ou éventuellement déforment le bois.

Caractéristique d'identification: aspect du bois, si on tape: son clair.



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, téléphone +41 (0)43 255 51 51, [info@wetrok.ch](mailto:info@wetrok.ch), [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)