

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 27 Pierre artificielle poncée, plaques et terrazzo



Système de nettoyage avec traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Méthode de nettoyage		Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide <input type="checkbox"/>			S Masslinn 2000 Toiles Microsol Multi-raclette	Balit semelle pad	
1	 Aspiration de la poussière <input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Monovac Portavac	Si nécessaire
Nettoyage sans entretien (si l'on souhaite ensuite un traitement de protection)						
2	 Lavage manuel méthode directe <input type="checkbox"/>	V Ecofloor V Reshine V Antiwax forte	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/>	V Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	● Pad en fibres Microsol ● Pad bleu V ● Pad vert	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Pad vert et noir sur pierre dure seulement!
2	 Récupération à l'eau et aspiration à eau <input type="checkbox"/>	V Reshine V Antiwax forte classic	1 - 2% 0.5 - 1%	● Pad en fibres Microsol ● Pad bleu V ● Pad vert	Monomatic LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	En cas de fort encrassement  
3	 Elimination voile de ciment / de calcaire <input type="checkbox"/>	Voir instruction général d'entretien no. 42				Si nécessaire
Nettoyage avec entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)						
4	 Lavage manuel méthode directe <input type="checkbox"/>	F Redur Remop Brill	3 - 4% 2 - 3% 3 - 5%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Utiliser Brill uniquement avec mop Silkysmooth. 
4	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/>	F Redur Remop Brill	3 - 4% 2 - 3% 3 - 5%	● Pad en fibres Microsol ● Pad rouge	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
4	 Nettoyage au spray spray complet <input type="checkbox"/>	Polyspray Elfspray	100% 100%	● Pad rouge P ● Pad à polir HS beige P ○ Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 27 Pierre artificielle poncée, plaques et terrazzo



Nettoyage d'entretien

Objet _____

Date _____

Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

↓	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide				Masslinn S Toiles Microsol B S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
Nettoyage sans entretien							
2	 Lavage manuel méthode directe		Ecofloor Reshine Biosan	0.5 - 1% 1 - 2% 0.8 - 1.5%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Mops à spray (lavage manuel)		Ecofloor Reshine Biosan	0.5 - 1% 1 - 2% 0.8 - 1.5%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Manche Variwet Balit avec velcro Semelle micro-velcro	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	V  Pad en fibres Microsol  Pad rouge  Pad bleu	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2	 Polissage, aspiro-polissage				B  Pad à polir HS beige B  Pad à polir HS blanc	Monomatic HS Cercle d'aspiration Monomatic US	Après le polissage 
Nettoyage avec entretien							
2	 Lavage manuel méthode directe		Redur Remop Brill	1 - 4% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Utiliser Brill uniquement avec mop Silkysmooth.
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		Redur Remop Brill	1 - 4% 1 - 2% 1 - 2%	V  Pad en fibres Microsol  Pad rouge  Pad bleu	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2	 Nettoyage au spray spray partiel /		Polyspray Elf spray Polish	100% 100% 30%	P  Pad à polir HS beige P  Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage 
2	 Nettoyage au spray US spray complet		B US Restorer	100%	B  Pad à polir US beige	Monomatic US A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 27 Pierre artificielle poncée, plaques et terrazzo



Nettoyage intermédiaire

Objet _____

Date _____

Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

↓	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			F Masslinn 2000 B Masslinn B S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Monovac Twinvac Portovac	Si nécessaire
Nettoyage sans entretien							
2	 Lavage humide méthode indirect	<input type="checkbox"/>	Reshine G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5%	Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	Reshine G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5%	 Pad en fibres Microsol  Pad rouge  Pad bleu	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	 
2	  Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	Biosan	3%	V S Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Système Wetbox	Si nécessaire pour éliminer les odeurs désagréables  
Nettoyage avec entretien							
3	 Nettoyage au spray spray complet	<input type="checkbox"/>	Polyspray Elfspray Polish	100% 100% 30%	 Pad rouge P  Pad à polir HS beige P  Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage 
3	 Nettoyage au spray US spray complet	<input type="checkbox"/>	B US Restorer	100%	B  Pad à polir US beige	Monomatic US A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 27 Pierre artificielle poncée, plaques et terrazzo



Nettoyage à fond

Objet _____

Date _____

Lieu _____

Client _____

Type de local _____

Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide				B Masslinn F Masslinn 2000 B S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière				V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Monovac Portovac	Si nécessaire
2	 Enlever du chewing-gum		Karpfrost Karpotek	100% 100%			Si nécessaire 
Nettoyage sans entretien							
3	 Récurage à l'eau et aspiration humide		B Remat forte B Relino Antiwax forte classic	10 - 20% 20 - 50% 30 - 50%	 Pad en fibres Microsol B  Pad vert	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	  
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte		B Remat B Relino Antiwax forte classic	10 - 20% 20 - 50% 30 - 50%	 Pad en fibres Microsol B  Pad vert	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces   
3	 Rincer		L'eau fraîche	100%	 Pad en fibres Microsol  Pad bleu	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	 
3	 Rincer		L'eau fraîche	100%	 Pad en fibres Microsol  Pad bleu	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces  
4	 Lavage manuel méthode directe		Biosan	3%	Silksmooth-mop Microsmooth-mop Micro nonwoven-1-	Système Wetbox Wetcar / Drewell Manche Variwet	Si nécessaire pour éliminée les odeurs désagréables  

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Pad vert et noir sur pierre dure seulement!
Pour entretien après nettoyage à fond, voir nettoyage de fin de chantier.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 27 Pierre artificielle poncée, plaques et terrazzo



Traitement de protection

Objet _____

Date _____

Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

↓	Méthode de nettoyage	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide <input type="checkbox"/>			Masslinn 2000 S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
Bouche-pores (selon besoin)						
2	  Bouche-pores <input type="checkbox"/>	Porosol	100%	Housse pour Florfix Florfix-mop Multi-raclette	Florfix Balit avec velcro	Si besoin, et sur couche absorbante, 1 couche.  
Traitement de protection						
3	  Enduire <input type="checkbox"/>	Stoner Mepol HM	100% 100%	Housse pour Florfix Florfix-mop	Florfix Balit avec velcro	1 - 3 couches mince  
3	  Cirage <input type="checkbox"/>	Polish	100%	Housse pour Florfix Florfix-mop	Florfix Balit avec velcro	1 - 3 couches mince  
Polissage avec traitement à la cire (si nécessaire)						
4	 Balayage humide <input type="checkbox"/>			Masslinn 2000	Balit semelle pad	Si nécessaire
4	 HS Polissage, aspiro-polissage <input type="checkbox"/>			C ○ Pad à polir HS blanc	Monomatic HS Unité d'aspiration Circle d'aspiration	Après le polissage 
Traitement de protection						
2	  Imprégnation <input type="checkbox"/>	Imprasol	100%	Housse pour Florfix Florfix-mop	Florfix Balit avec velcro	Si besoin, et sur couche absorbante, 1 couche.  

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Avant le traitement de protection, nettoyer le revêtement de sol à fond, rincer abondamment et laisser sécher complètement!

Ne pas enduire les revêtements de sol imprégnés.

Process traitement de protection: voir description de method.

Pour entretien avec nettoyeur après traitement de protection, voir nettoyage de fin de chantier.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

No 27 Pierre artificielle poncée, plaques et terrazzo



Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.com.

Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail.

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.com.

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'objet.



Des acides puissants peuvent détruire les pierres artificielles liées au ciment.

Les pierres artificielles liées au ciment sont sensibles aux solvants.

La plupart des mortiers à joints sont sensibles aux acides. Bien mouiller les joints avant d'utiliser des nettoyants acides.

A l'air libre et dans des locaux humide, on renoncera à un enduit. Risque de glissade!

A l'air libre et dans des locaux humide, on renoncera à un enduit. Risque de glissade!



Les pierres artificielles sont des mélanges d'éclats de pierres de couleur coulés dans du ciment ou de la résine.

Les pierres reconstituées en béton sont posées sous forme de plaques finies, et le terrazzo est coulé et poncé dans l'objet sur toute la surface.

Identification: pierre artificielle liée au ciment, test de l'acide: un peu de nettoyant sanitaire sur la pierre artificielle, formation de mousse: endommage le matériel!



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.