

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 30 Naturstein säurefest (geschliffen)



### Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen 			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portovac	Bei Bedarf
2  Staubbindend wischen 			S Masslinn 2000 S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
<b>Reinigung ohne Pflege (wenn anschließend eine Schutzbehandlung erwünscht)</b>					
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode) 	Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) 	Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Microsol Faserpad V Grüner Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grüner und schwarzer Pad nur auf Hartgestein!
3  Nassscheuern und nasssaugen 	Reshine V Antiwax forte classic	1 - 2% 0.5 - 1%	Microsol Faserpad V Grüner Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung  
4  Zement- / Kalkschleier entfernen 	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42				Bei Bedarf
<b>Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)</b>					
5  Nasswischen einstufig (direkte Methode) 	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
5  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) 	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	Microsol Faserpad Roter Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
5  Sprayreinigen Vollspray 	Polyspray B Elfspray	100% 100%	Roter Pad P HS-Polierpad beige P HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5I	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 30 Naturstein säurefest (geschliffen)



### Unterhaltsreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				B <b>Masslinn 2000</b> B S Masslinn S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen				S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> S Kombidüse	<b>Monovac</b> Portavac	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		<b>Ecofloor</b> Reshine Alcosal	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 1 - 2%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		<b>Ecofloor</b> Reshine Alcosal	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 1 - 2%	V <b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Variwet Stiel</b> <b>Balit mit Klettstreifen</b> <b>Mikroklettsohle</b>	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		<b>Ecofloor</b> Reshine Libero	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 3%	V  <b>Microsol Faserpad</b>  Roter Pad  Blauer Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
<b>Reinigung mit Pflege</b>						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		<b>Redur</b>	<b>1 - 4%</b>	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		<b>Redur</b>	<b>1 - 4%</b>	V <b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Variwet Stiel</b> <b>Balit mit Klettstreifen</b> <b>Mikroklettsohle</b>	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		<b>Redur</b>	<b>1 - 4%</b>	V  <b>Microsol Faserpad</b>  Roter Pad  Blauer Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
2  Sprayreinigen Teil- / Vollspray		<b>Polyspray</b> B Elfspray	<b>100%</b> 100%	P  <b>Roter Pad</b> P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	<b>Monomatic DS</b> <b>Spraygerät 2.5I</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 30 Naturstein säurefest (geschliffen)



### Zwischenreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				<b>Masslinn 2000</b> B Masslinn B S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen				V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
2  Nasswischen zweistufig (indirekte)		<b>Reshine</b> G Antiwax forte classic	<b>2 - 5%</b> 2 - 5%	<b>Microsmooth-mop</b> Silkysmooth-mop	<b>Wetcar / Drewell</b> Socar / Drewell	 
2  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)		<b>Reshine</b> G Antiwax forte classic	<b>2 - 5%</b> 2 - 5%	 <b>Microsol Faserpad</b> Blauer Pad  Grüner Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Grüner und schwarzer Pad nur auf Hartgestein!  
2  Polieren, Poliersaugen				B  <b>HS-Polierpad beige</b> B  HS-Polierpad weiss	<b>Monomatic HS</b> <b>Absaugring</b>	Nach dem Polieren 
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		<b>Biosan</b>	<b>3%</b>	<b>Microsmooth-mop</b> Silkysmooth-mop Micro nonwoven-1-	<b>Socar / Drewell</b> Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  
<b>Reinigung mit Pflege</b>						
2  Sprayreinigen Vollspray		<b>Polyspray</b> B Elfspray	<b>100%</b> 100%	 <b>Roter Pad</b> P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	<b>Monomatic DS</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig: Grüner und schwarzer Pad nur auf Hartgestein!**  
Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 30 Naturstein säurefest (geschliffen)



### Grundreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				B <b>Masslinn 2000</b> B S Masslinn Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen				V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Twinvac</b> Monovac Portavac	Bei Bedarf
2  Kaugummi entfernen		<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b> 100%			Bei Bedarf 
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
3  Nassscheuern und Nasssaugen		<b>Antiwax forte classic</b> 30 - 50% G Rewit 2000 10 - 20% B Relino 20 - 50%		 <b>Microsol Faserpad</b>  Grüner Pad V  Schwarzer Pad	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	  
3  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)		<b>Antiwax forte classic</b> 30 - 50% G Rewit 2000 10 - 20% G Relino 20 - 50%		 <b>Microsol Faserpad</b>  Grüner Pad V  Schwarzer Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
4  Spülen		<b>Klares Wasser</b>	<b>100%</b>	 <b>Microsol Faserpad</b>  Grüner Pad	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	pH 7 
4  Spülen		<b>Klares Wasser</b>	<b>100%</b>	 <b>Microsol Faserpad</b>  Grüner Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen  
5  Zement- / Kalk- schleier entfernen		Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42				Bei Bedarf
6  Nasswischen zweistufig (indirekte)		<b>Biosan</b>	<b>3%</b>	<b>Silkysmooth-mop</b> Microbrush-mop Micro nonwoven-1-	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig: Grüner und schwarzer Pad nur auf Hartgestein!**  
Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 30 Naturstein säurefest (geschliffen)



### Schutzbehandlung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 1  Staubbindend wischen			<b>Masslinn 2000</b>	<b>Balit mit Padsohle</b>	
<b>Schutzbehandlung</b>					
2   Imprägnieren	<b>F Imprasol</b>	<b>100%</b>	<b>Überzug zu Florfix</b> Florfix-mop	<b>Florfix</b> Balit mit Klettstreifen	1 Anstrich. Sorgfältig auftragen.  
<b>Schutzbehandlung</b>					
2   Beschichten	<b>Stoner</b>	<b>100%</b>	<b>Überzug zu Florfix</b> Florfix-mop	<b>Florfix</b> Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

### Wichtig: Bei Bedarf

Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!

Imprägnierte Bodenbeläge nicht beschichten.

Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.

Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

### Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)  
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.  
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.  
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).  
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.  
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.  
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



**Hartgesteine sind weitgehend säurebeständig z.B. Granit, Gneis, Quarzit oder Porphyr.**

**Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.**

**Die Politur kann säure- oder alkaliempfindlich sein. Test an unauffälliger Stelle!**

Im Freien und in Nassräumen ist von einer Beschichtung abzusehen. Rutschgefahr!

Fette und Öle können in den Steinbelag eindringen. Fleckenbildung!

Vor der Zementschleier- oder Kalkentfernung die Fugen gut wässern oder mit alkalischer Reinigungslösung sättigen.



Naturstein ist ein 100% Naturprodukt, er besteht aus Mineralien, z.B. Quarz, Feldspat, Kalkspat, Gipsspat, Hornblende oder Glimmer.

Je nach Herkunft variiert die Farbe und das Erscheinungsbild des Steines.

Erkennungsmerkmal: Naturstein säurefest Säureprobe: wenig Sanitärgrundreiniger auf den Steinbelag geben, schäumt nicht auf.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.

Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.

Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.

Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.

Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.

Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).