

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 34 Kunstharzvergütete Industrieböden (glatt)
















### Reinigungssystem mit Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen			<b>Masslinn</b> S Microsol Tuch V Multiwischer	<b>Balit mit Padsohle</b>	
1  Trockensaugen			V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Twinvac</b> Monovac Portovac	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)</b>					
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<b>Ecofloor</b> V Reshine V Antiwax forte classic	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 1%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop Microbrush-mop	<b>Wetbox-System</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<b>Ecofloor</b> V Reshine V Antiwax forte classic	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 1%	● <b>Roter Pad</b> ● Blauer Pad ● Microsol Faserpad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
2  Nassscheuern und Nasssaugen	<b>Reshine</b> V Antiwax forte V Rewit 2000	<b>1 - 2%</b> 0.5 - 1% 0.5 - 1%	● <b>Roter Pad</b> ● Blauer Pad	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	Bei sehr starker Verschmutzung  
<b>Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)</b>					
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<b>Redur</b> Remop	<b>3 - 4%</b> 2 - 3%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop Microbrush-mop	<b>Wetbox-System</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<b>Redur</b> Remop	<b>3 - 4%</b> 2 - 3%	● <b>Roter Pad</b> ● Microsol Faserpad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
3  Sprayreinigen Vollspray	<b>Polyspray</b> Elfspray	<b>100%</b> 100%	● <b>Roter Pad</b> P ● HS-Polierpad beige P ○ HS-Polierpad weiss	<b>Monomatic DS</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 34 Kunstharzvergütete Industrieböden (glatt)



### Unterhaltsreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_


































Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				<b>Masslinn</b> S Microsol Tuch S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen				V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Monovac</b> Twinvac Portovac	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		<b>Ecofloor</b> Reshine Alcosal	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 1 - 2%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		<b>Ecofloor</b> Reshine Alcosal	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 1 - 2%	V <b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Variwet Stiel</b> <b>Balit mit Klettstreifen</b> <b>Mikroklettsohle</b>	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		<b>Ecofloor</b> Reshine Libero	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 3%	V  <b>Roter Pad</b>  Melamin Pad  Microsol Faserpad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
<b>Reinigung mit Pflege</b>						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		<b>Redur</b> Remop	<b>1 - 4%</b> 1 - 2%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		<b>Redur</b> Remop	<b>1 - 4%</b> 1 - 2%	V  <b>Roter Pad</b>  Melamin Pad  Microsol Faserpad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
2  Sprayreinigen Teil- / Vollspray		<b>Polyspray</b> Elfspray Stoner	<b>100%</b> 100% 50%	P  <b>Roter Pad</b> P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	<b>Monomatic DS</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 
2  US Sprayreinigen Teil- / Vollspray		B <b>US Restorer</b>	<b>100%</b>	 <b>US Pad Polierpad beige</b>	<b>Monomatic US</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 34 Kunstharzvergütete Industrieböden (glatt)



### Zwischenreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_




















Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			<b>Masslinn</b> S Microsol Tuch S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
2  Nasswischen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> Polex Antiwax forte classic	<b>2 - 5%</b> 2 - 4% 2 - 5%	V S <b>Microsmooth-mop</b> Silkysmooth-mop	<b>Socar / Drewell</b> Wetcar / Drewell	 
2  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> Polex Antiwax forte classic	<b>2 - 5%</b> 2 - 4% 2 - 5%	V  <b>Roter Pad</b>  Blauer Pad  Microsol Faserpad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	 
<b>Reinigung mit Pflege</b>						
2  Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	<b>Polyspray</b> Elfspray Stoner	<b>100%</b> 100% 50%	 <b>Roter Pad</b> P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	<b>Monomatic DS</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 
2  US Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	B <b>US Restorer</b>	<b>100%</b>	 <b>US Pad Polierpad beige</b>	<b>Monomatic US</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.  
Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 34 Kunstharzvergütete Industrieböden (glatt)





















### Grundreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S V <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> Kombidüse	<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	Bei Bedarf
 Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			S S <b>Masslinn</b> Microsol Tuch Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
 Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b> 100%			Bei Bedarf 
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
 Nassscheuern und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	<b>Rewit 2000</b> Antiwax forte classic B Relino	<b>10 - 20%</b> 30 - 50% 20 - 50%	B ● <b>Grüner Pad</b> ● <b>Blauer Pad</b> ● <b>Microsol Faserpad</b>	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	  
 Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	<b>Rewit 2000</b> Antiwax forte classic B Relino	<b>10 - 20%</b> 30 - 50% 20 - 50%	B ● <b>Grüner Pad</b> ● <b>Blauer Pad</b> ● <b>Microsol Faserpad</b>	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
 Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	<b>Antiwax forte classic</b>	<b>30 - 50%</b>	B ● <b>Grüner Pad</b> ● <b>Blauer Pad</b> ● <b>Microsol Faserpad</b>	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	
 Spülen	<input type="checkbox"/>	<b>Klares Wasser</b>	<b>100%</b>	● <b>Blauer Pad</b> ● <b>Microsol Faserpad</b>	<b>Monomatic</b> <b>Wassertank</b> Twinvac / Duovac	pH 7 
 Spülen	<input type="checkbox"/>	<b>Klares Wasser</b>	<b>100%</b>	● <b>Blauer Pad</b> ● <b>Microsol Faserpad</b>	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen pH 7 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Für die Einpflege nach der Grundreinigung, siehe Baufeinreinigung.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 34 Kunstharzvergütete Industrieböden (glatt)









### Schutzbehandlung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

↓	Reinigungsmethode		Vorschläge * Chemieprodukte		Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch		Vorschläge Maschine / Gerät		Bemerkungen	
		Trockensaugen		Dosierung	V S		Monovac			
1		Trockensaugen	<input type="checkbox"/>		V S	<b>Staubsaugdüse mit Rollen</b>	Portavac			Bei Bedarf
2		Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>		S	<b>Masslinn</b> Microsol Tuch	<b>Balit mit Padsohle</b>			
<b>Schutzbehandlung</b>										
3		Beschichten	<input type="checkbox"/>		100%	<b>Überzug zu Florfix</b> Florfix-mop	<b>Florfix</b> Balit mit Klettstreifen			1 - 3 dünne Anstriche  
					100%					
					100%					

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!  
 Imprägnierte Bodenbeläge nicht beschichten.  
 Zwischen den Anstrichen und vor dem Begehen: Schutzbehandlung gut trocknen lassen.  
 Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.  
 Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

### Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)  
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.  
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.  
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).  
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.  
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.  
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



#### **Kunstharzbeläge sind empfindlich gegen organische Lösungsmittel wie z.B. Ketone.**

Keine Lösungsmittelwaxse verwenden. Rutschgefahr!  
Nur glatte und stark strapazierte Flächen beschichten.  
Im Freien und in Nassräumen ist von einer Beschichtung abzusehen. Rutschgefahr!

Kunstharzbeläge bestehen aus Epoxyd-, Polyurethan-, Polyester- oder Acrylharzen und Füllstoffen und Oxydfarben.  
Kunstharzvergütete Industriebeläge sind porenfreie, druckfeste, mechanisch beanspruchbare Bodenbeläge mit matter oder glänzender Oberfläche.  
Kunstharzvergütete Industriebeläge werden fugenlos oder mit Dehnungsfugen gegossen oder gespachtelt.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.  
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.  
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.  
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.  
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.  
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).