

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 26 Keramische Fliesen unglasiert, Tonplatten, Klinker



Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	
1  Kehrsaugen Kehren			V	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
1  Staubbindend wischen			Masslinn 2000 S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)					
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2  Nassscheuern und Nasssaugen	Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	S  Microsol Faserpad S  Scheuerbürste Filament S  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Reshine Polex V Antiwax forte classic	1 - 2% 0.5 - 1% 0.5 - 1%	S  Microsol Faserpad S  Scheuerbürste Filament S  Scheuerbürste Supernylon	Monomatic LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung 
3  Zement- / Kalk- schleier entfernen	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42				Bei Bedarf
Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)					
4  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Redur F Brill	3 - 4% 3 - 5%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden. 
4  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop F Brill	3 - 4% 2 - 3% 3 - 5%	S  Microsol Faserpad S  Scheuerbürste Filament S  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 26 Keramische Fliesen unglasiert, Tonplatten, Klinker



Unterhaltsreinigung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Trockensaugen				V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	Grosse Flächen Kehrsaugen
 Kehrsaugen Kehren				V	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
 Staubbindend wischen				B Masslinn B S Faserpelz F Masslinn 2000	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege						
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Ceratop Biosan	0.5 - 1% 0.5 - 1% 0.8 - 1.5%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
 Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Ecofloor Ceratop Biosan	0.5 - 1% 0.5 - 1% 0.8 - 1.5%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	S Microsol Faserpad Scheuerbürste Filament Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Reinigung mit Pflege						
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		F Redur Remop Brill	1 - 4% 1 - 2% 1 - 2%	F S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden. 
 Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		F Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		F Redur Remop Brill	1 - 4% 1 - 2% 1 - 2%	S Microsol Faserpad Scheuerbürste Filament Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 26 Keramische Fliesen unglasiert, Tonplatten, Klinker



Zwischenreinigung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Trockensaugen				V S V Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	Bei Bedarf
 Kehrsaugen Kehren					Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
 Staubbindend wischen				B B S F Masslinn Faserpelz Masslinn 2000	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
Reinigung ohne Pflege						
 Nasswischen zweistufig (indirekte)		Reshine Polex V Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 4% 2 - 5%	Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
 Scheuersaugen zweistufig (indirekte)		Reshine Polex V Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 4% 2 - 5%	Microsol Faserpad S Scheuerbürste Filament V Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Biosan	3%	Microsmooth-mop Silkysmooth-mop Micro nonwoven-1-	Wetbox-System Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 26 Keramische Fliesen unglasiert, Tonplatten, Klinker



Grundreinigung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Staubbindend wischen				B Masslinn F Masslinn 2000 B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1	 Trockensaugen				V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	Bei Bedarf
2	 Kaugummi entfernen		Karpfrost Karpotek	100% 100%			Bei Bedarf 
3	 Dampfsaugen		F Klares Wasser	100%	Microsol Faser-Randpad	Calorvac	Bei Bedarf  
Reinigung ohne Pflege							
3	 Nassscheuern und Nasssaugen		Antiwax forte classic 30 - 50% B Remat C Antiwax	10 - 20% 10 - 30%	S  S  S 	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	  
3	 Scheuersaugen zweistufig (indirekte)		Antiwax forte classic 30 - 50% B Remat C Antiwax	10 - 20% 10 - 30%	S  S  S 	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
4	 Spülen		Klares Wasser	100%	S  S  S 	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	pH 7 
4	 Spülen		Klares Wasser	100%	S  S  S 	Duo- / Discomatic Wassertank Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen pH 7 
5	 Zement- / Kalk- schleier entfernen		Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42				Bei Bedarf
6	 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Biosan	3%	Silksmooth-mop Microsmooth-mop Micro nonwoven-1-	Wetbox-System Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 26 Keramische Fliesen unglasiert, Tonplatten, Klinker




Schutzbehandlung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen			S Masslinn 2000 S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	Bei Bedarf
Porenfüllen (bei Bedarf)					
2  Porenfüllen	F Porosol	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop Multiwischer	Florfix Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf und saugfähiger Oberfläche, 1 Anstrich.  
Schutzbehandlung					
3  Beschichten	Stoner Mepol HM	100% 100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
Schutzbehandlung					
4  Imprägnieren	F Imprasol	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 Anstrich. Sorgfältig auftragen.  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Bedarf

Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!
Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschreibung.
Imprägnierte Bodenbeläge nicht beschichten.
Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Die meisten Fugenmörtel sind säureempfindlich. Vor der Verwendung von sauren Reinigern die Fugen gut wässern.

Keramische Bodenbeläge sind grundsätzlich säurebeständig.
Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.
Klinker ist sehr hart, säurebeständig und fast wasserundurchlässig.
Unglasierter Klinker und Tonplatten sind empfindlich gegenüber Öl und Fett.
Im Freien und in Nassräumen ist von einer Beschichtung abzusehen. Rutschgefahr!



Keramische Bodenbeläge sind heterogene Erzeugnisse aus Ton und Zuschlagstoffen wie Feld- oder Flusspat.
Terrakotta-Platten (Cotto) ist ein poröser Tonplattenbelag.
Je höher die Brenntemperatur und je länger die Verweildauer im Ofen, desto dichter und stärker gesintert ist die Keramik.
Klinker (Ziegelstein oder Steinzeugplatten) sind hoch gebrannte (gesinterte) Tonplatten.
Ritzhärte: Fliesen mit unterschiedlicher Widerstandskraft gegen Verkratzungen, DIN nach Mohs-Skala 3 - 9 (befriedigend bis gut).



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.