

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 53 Parquet en bois et en liège (ciré)



### Système de nettoyage avec traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet \_\_\_\_\_  
Lieu \_\_\_\_\_  
Type de local \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide			<b>Masslinn 2000</b>	<b>Balit semelle pad</b>	
1	 Aspiration de la poussière			V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V Buse combiné	<b>Twinvac</b> Monovac Portavac	Si nécessaire
<b>Nettoyage sans entretien (si l'on souhaite ensuite un traitement de protection)</b>						
2	 Lavage manuel méthode directe	F <b>Antiwax forte classic</b> F Reshine F Alcosal	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 1 - 2%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	F <b>Antiwax forte classic</b> F Reshine F Polex	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 1%	● <b>Pad rouge</b> V ● Pad en fibres Microsol	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
2	 Récurage à l'eau et aspiration humide	F <b>Antiwax forte classic</b> F Reshine F Polex	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 1%	● <b>Pad rouge</b> V ● Pad en fibres Microsol	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Réservoir d'eau</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	En cas de fort encrassement   
2	 Polissage, aspiro-polissage			C ● <b>Pad à polir HS beige</b> C ○ Pad à polir HS blanc	<b>Monomatic HS</b> <b>Cercle d'aspiration</b> <b>Unité d'aspiration</b>	Après le polissage 
<b>Nettoyage avec entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)</b>						
3	 Lavage manuel méthode directe	F <b>Brill</b> F Redur F Remop	<b>3 - 5%</b> 3 - 4% 2 - 3%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Utiliser Brill uniquement avec mop Silkysmooth.  
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	F <b>Brill</b> F Redur F Remop	<b>3 - 5%</b> 3 - 4% 2 - 3%	● <b>Pad rouge</b> V ● Pad bleu	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
3	 Nettoyage au spray complet	<b>Polyspray</b> F Elfspray F Polish	<b>100%</b> 100% 30%	● <b>Pad rouge</b> P ● Pad à polir HS beige P ○ Pad à polir HS blanc	<b>Monomatic DS</b> <b>A. de pulvérisation</b>	Après le polissage 

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 53 Parquet en bois et en liège (ciré)



### Nettoyage d'entretien

Objet \_\_\_\_\_  
Lieu \_\_\_\_\_  
Type de local \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			V <b>Masslinn</b> Multi-raclette	<b>Balit semelle pad</b>	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V Buse combiné	<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	Si nécessaire
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
2	 Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> Polex Alcosal	<b>1 - 2%</b> 0.5 - 1% 1 - 2%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Si nécessaire  
2	 Mops à spray (lavage manuel)	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> Polex Alcosal	<b>1 - 2%</b> 0.5 - 1% 1 - 2%	V <b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Manche Variwet</b> <b>Balit avec velcro</b> <b>Semelle micro-velcro</b>	 
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> Polex Libero	<b>1 - 2%</b> 0.5 - 1% 0.5 - 3%	V  <b>Pad rouge</b>  Pad en fibres Microsol	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Si nécessaire 
2	 Polissage, aspiro-polissage	<input type="checkbox"/>			C  <b>Pad à polir HS beige</b> C  Pad à polir US beige C  Brosse à polir Union	<b>Monomatic HS</b> <b>Cercle d'aspiration</b> Monomatic US	Après le polissage 
<b>Nettoyage avec entretien</b>							
3	 Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	<b>Brill</b> Redur Remop	<b>1 - 2%</b> 1 - 4% 1 - 2%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Utiliser Brill uniquement avec mop Silkysmooth.  
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	<b>Brill</b> Redur Remop	<b>1 - 2%</b> 1 - 4% 1 - 2%	V  <b>Pad rouge</b>  Pad en fibres Microsol	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Si nécessaire 
3	 Nettoyage au spray spray partiel /	<input type="checkbox"/>	<b>Polyspray</b> Elfspray Polish	<b>100%</b> 100% 30%	 <b>Pad rouge</b> P  Pad à polir HS beige P  Pad à polir HS blanc	<b>Monomatic DS</b> <b>A. de pulvérisation</b>	Après le polissage 

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad.

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 53 Parquet en bois et en liège (ciré)



### Nettoyage intermédiaire

Objet \_\_\_\_\_  
Lieu \_\_\_\_\_  
Type de local \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			S Masslinn Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S V Buse à poussière roulettes Buse combiné	Monovac Portavac Twinvac	Si nécessaire
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
2	 Lavage humide méthode indirect	<input type="checkbox"/>	Reshine Polex G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 4% 2 - 5%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	  
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	Reshine Polex G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 4% 2 - 5%	V V ● Pad rouge ● Pad bleu ● Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	  
<b>Nettoyage avec entretien</b>							
3	 Nettoyage au spray spray complet	<input type="checkbox"/>	Polyspray Elfsspray Polish	100% 100% 30%	P P ● Pad rouge ● Pad à polir HS beige ○ Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage 
3	 Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	Polish	30%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
<b>Polissage avec traitement à la cire (si nécessaire)</b>							
4	 Polissage, aspiro-polissage	<input type="checkbox"/>			C C ● Pad à polir HS beige ○ Pad à polir HS blanc	Monomatic HS Cercle d'aspiration Monomatic DS	Après le polissage 

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad.  
Pour entretien après nettoyage intermédiaire, voir nettoyage de fin de chantier.

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 53 Parquet en bois et en liège (ciré)



### Nettoyage à fond

Objet \_\_\_\_\_  
Lieu \_\_\_\_\_  
Type de local \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiration de la poussière				V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Portovac Monovac	Si nécessaire
2	 Balayage humide				S Masslinn S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
3	 Enlever du chewing-gum		Karpfrost Karpotek	100% 100%			Si nécessaire 
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
4	 Récurage à l'eau et aspiration humide		C Antiwax forte C Antiwax forte classic C Relino	30 - 50% 30 - 50% 20 - 50%	C  Pad vert C  Pad bleu C  Pad en fibres Microsol	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	En cas de fort encrassement   
4	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte		C Antiwax forte C Antiwax forte classic C Relino	30 - 50% 30 - 50% 20 - 50%	C  Pad vert C  Pad bleu C  Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces   
4	 Nettoyage au spray spray complet		C Antiwax forte C Antiwax forte classic	30 - 50% 30 - 50%	C  Pad vert C  Pad bleu	Monomatic DS A. de pulvérisation Monomatic LS	
5	 Rincer		L'eau fraîche	100%	 Pad bleu  Pad en fibres Microsol	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	  
5	 Rincer		L'eau fraîche	100%	 Pad bleu  Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces   

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Un traitement de protection est nécessaire après le nettoyage à fond!  
Pad vert sur bois dure seulement!  
Testez après le nettoyage a fond avec un coins si la protection été éliminer complètement. Test de racle!

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 53 Parquet en bois et en liège (ciré)



### Traitement de protection

Objet \_\_\_\_\_  
Lieu \_\_\_\_\_  
Type de local \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Méthode de nettoyage		Propositions * Produits chimiques Dosage		Propositions Pad / brosse / mop / chiffon		Propositions Machine / ustensil		Remarques	
1	 Aspiration de la poussière <input type="checkbox"/>			V S V S	<b>Buse à poussière roulettes</b> Buse combiné	<b>Monovac</b> Portavac Twinvac		Si nécessaire	
2	 Balayage humide <input type="checkbox"/>			S S	<b>Masslinn 2000</b> Toiles Microsol Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro			
<b>Traitement de protection</b>									
3	 Cirage <input type="checkbox"/>	<b>Polish</b>	<b>100%</b>		<b>Housse pour Florfix</b> Florfix-mop	<b>Florfix</b> Balit avec velcro		1 - 3 couches mince	 
4	 Balayage humide <input type="checkbox"/>			S S	<b>Masslinn 2000</b> Toiles Microsol Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro		Si nécessaire	
<b>Polissage avec traitement à la cire (si nécessaire)</b>									
5	 Polissage, aspiro-polissage <input type="checkbox"/>			C ● C ○	<b>Pad à polir HS beige</b> Pad à polir HS blanc	<b>Monomatic HS</b> <b>Cercle d'aspiration</b> <b>Unité d'aspiration</b>		Après le polissage	

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Avant le traitement de protection, nettoyer le revêtement de sol à fond, rincer abondamment et laisser sécher complètement!

Change le system de ciré au huilé après abraser le sol.

Laissez bien sécher le traitement entre les couches et avant de usage.

Process traitement de protection: voir description de method.

Pour entretien avec nettoyeur après traitement de protection, voir nettoyage de fin de chantier.

## No 53 Parquet en bois et en liège (ciré)

### Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).

Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail.

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.



**Des alcalis puissants peuvent détruire ou teinter le revêtement en bois. Utiliser un nettoyeur de base spécial linoléum!**

**Les revêtements en bois sont sensibles aux pads et brosses abrasives.**

Eviter toute exposition prolongée à l'eau dans le cas des revêtements en bois. Nettoyage à l'eau uniquement dans certaines conditions, bien essorer mop.

Laisser sécher complètement avant traitement de protection! Temps de séchage plus long que dans le cas de revêtements non poreux tels que PVC.



Les bois durs (bois de feuillus) comme le chêne, le hêtre, l'érable, le noisetier, l'acacia ou les bois exotiques sont utilisés dans la fabrication du parquet.

Les bois tendres (conifères) comme l'épicéa, le sapin ou le pin sont généralement utilisés pour les planchers.

Des variations d'humidité font rétrécir (sécher) ou gonfler (effet de l'humidité) ou éventuellement déforment le bois.

Caractéristique d'identification: aspect du bois, si on tape: son sourd.



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).