

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 39 Zementüberzug (glatt und gestrichen)




































Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen 			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	
1  Bürstsaugen 			S	Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1  Kehrsaugen Kehren 			V Teppich Set - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
2  Kaugummi entfernen 	Karpfrost Karpotek	100% 100%		Monovac Twinvac	Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)					
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode) 	Ecofloor Reshine Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) 	Ecofloor Reshine Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	
3   Nassscheuern und nasssaugen 	Reshine Antiwax forte classic	1 - 2% 0.5 - 1%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Waschbetonbürste	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung  
4   Zement- / Kalkschleier entfernen 	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42				Bei Bedarf
Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)					
5  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) 	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 39 Zementüberzug (glatt und gestrichen)






















Unterhaltsreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
1  Bürstsaugen	<input type="checkbox"/>			V S	Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1  Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			V Teppich Set - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1 Micro woven-1 Silkysmooth-1	Variwet Plus Socar / Drewell Variwet Plus	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Libero Reshine	0.5 - 1% 0.5 - 3% 1 - 2%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	
Reinigung mit Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)	<input type="checkbox"/>	Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1 Micro woven-1 Silkysmooth-1	Variwet Plus Socar / Drewell Variwet Plus	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 39 Zementüberzug (glatt und gestrichen)


















Zwischenreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
1  Bürstsaugen	<input type="checkbox"/>			S	Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1  Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			V Teppich Set - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen zweistufig (indirekte Methode)	<input type="checkbox"/>	Reshine Polex G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 4% 2 - 5%	V S Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2  Scheuersaugen zweistufig (indirekte Methode)	<input type="checkbox"/>	Reshine Polex G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 4% 2 - 5%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter	 
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Biosan	3%	Microsmooth-mop Silkysmooth-mop Micro woven-1	Wetbox-System Wetcar / Drewell Variwet Plus	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 39 Zementüberzug (glatt und gestrichen)


































Grundreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode		Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Bürstsaugen			S	Monovac / Picojet	Nur für strapazierfähige Beläge
1	 Trockensaugen			V S V Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	
1	 Kehrsaugen Kehren			V Teppich Set - Twister	Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
2	 Kaugummi entfernen	Karpotek Karpfrost	100% 100%		Monovac Twinvac	Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege						
3	 Nassscheuern und Nasssaugen	Antiwax forte classic 30 - 50% G Rewit 2000 B Remat forte	10 - 20% 10 - 20%	V  V  V 	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	  
3	 Scheuersaugen zweistufig (indirekte Methode)	Antiwax forte classic 30 - 50% G Rewit 2000 B Remat forte	10 - 20% 10 - 20%	V  V  V 	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	Grosse Flächen   
4	Spülen   	Klares Wasser	100%	V  V  V 	Monomatic I / LS Twinvac / Duovac Duo- / Discomatic	 
5	 Zement- / Kalkschleier entfernen	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42				Bei Bedarf
6	 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Biosan	3%	Silkysmooth-mop Microbrush-mop Micro nonwoven-1	Wetbox-System Wetcar / Drewell Variwet Plus	Bei Bedarf, zur Geruchs-entfernung  

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Nach der Grundreinigung mit einer Münze prüfen, ob die Schutzbehandlung vollständig entfernt wurde. Kratztest!

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 39 Zementüberzug (glatt und gestrichen)













Schutzbehandlung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen 			S Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	
Porenfüllen (bei Bedarf)					
2  Porenfüllen 	F Porosol	100%	Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf und saugfähiger Oberfläche, 1 Anstrich.  
Schutzbehandlung					
3  Beschichten 	Stoner Mepol HM	100% 100%	Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Bedarf

Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!

Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.

Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen.

Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com

Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.

Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.

Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.

Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.

Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.

Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Strukturierte Bodenbeläge nicht beschichten.

Weichgesteine sind säureempfindlich z.B. Marmor, Kalkstein (Jura-, Muschel-), Solnhofen, Travertin, Tonschiefer oder Sandstein.

Weichgesteine sind kratzempfindlich; nur geeignete Pads und Bürsten verwenden.

Kunststoffgebundene Kunststeine sind lösungsmittlempfindlich.

Die meisten Fugenmörtel sind säureempfindlich. Vor der Verwendung von sauren Reinigern die Fugen gut wässern.

Im Freien und in Nassräumen ist von einer Beschichtung abzusehen. Rutschgefahr!



Zement besteht aus Kalkstein, Ton, Sand und Zuschlagsstoffen.

Kunststeine sind Mischungen von farbigem Steinsplitt in Zement oder Harz gebunden.

Naturstein ist ein 100% Naturprodukt, er besteht aus Mineralien, z.B. Quarz, Feldspat, Kalkspat, Gipsspat, Hornblende oder Glimmer.

Je nach Herkunft variiert die Farbe und das Erscheinungsbild des Steines.

Betonwerksteine werden in Platten verlegt und Terrazzo vollflächig gegossen und geschliffen.

Erkennungsmerkmal: Zementgebunderer Kunststein Säureprobe: wenig Sanitärgrundreiniger auf den Kunststein geben, schäumt auf: Materialschaden!



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.

Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.

Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.

Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.

Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.

Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.