



Monovac BeFree
Be free. Be flexible.



wetrok[®]

Monovac BeFree: Découvrez le futur de l'aspirateur

Le Monovac BeFree allie une flexibilité sans fil et un confort d'utilisation optimal à une longue durée d'utilisation et à une excellente qualité de nettoyage. Grâce à l'utilisation de technologies innovantes et à des composants de haute qualité, vous profitez d'une efficacité énergétique très élevée. Le bruit de fonctionnement particulièrement faible permet une utilisation dans tous les environnements et à toute heure du jour et de la nuit – idéal pour les zones sensibles au bruit comme les hôtels, les maisons de soins, des salons d'affaires et des salles de prière.



Touch'n'Clean: Activation et désactivation par contact de la poignée

Votre aspirateur est prêt quand vous l'êtes: On touche la poignée et l'aspirateur démarre. On lâche la poignée et l'appareil s'éteint. Rien de plus simple!



Fonctionnement sur batterie: liberté de mouvement dans la pièce

Ne pensez plus aux prises, aux éventuels-Iles passants-es ou aux câbles enroulés autour des pieds de chaise. Avec le Monovac BeFree, déplacez-vous en toute liberté dans la pièce. Impossible de faire plus flexible!



Filtre HEPA 13: parfaitement propre

Équipez votre aspirateur d'un filtre HEPA 13 (disponible en option) et la poussière et les bactéries sont filtrées au maximum. Rien de plus hygiénique!



Technologie Touch'n'Clean révolutionnaire: jusqu'à 30 % d'énergie consommée en moins

La mise en marche et l'arrêt du Monovac BeFree ne cessent de surprendre:

- On saisit la poignée ⇒ L'aspirateur démarre
- On lâche la poignée ⇒ L'aspirateur s'arrête

Ce n'est pas seulement pratique, c'est aussi écologique: alors qu'au quotidien, les aspirateurs traditionnels sont souvent laissés avec le moteur en marche, le Monovac BeFree ne fonctionne que s'il est réellement utilisé (pas de marche à vide). Concrètement: vous venez à bout d'une plus grande surface avec la même charge électrique.



Batterie lithium fer phosphate: quels sont les avantages de ce type de batterie?

Tous les types de lithium ne se valent pas: pour des raisons de sécurité, Wetrok s'appuie sur un lithium fer phosphate moderne au lieu du lithium-oxyde de manganèse. L'un des gros avantages de ce type de batterie: la batterie lithium fer phosphate dure extrêmement longtemps et est particulièrement efficace. La batterie intégrée dans le Monovac BeFree peut en effet être rechargée plus de 2 000 fois (et si ce n'est pas le cas, Wetrok propose une garantie de 2 ans ou 2 000 cycles de charge).

Be battery-operated. Be free.



Zone d'utilisation idéale: où utiliser le Monovac BeFree?

- Dans les bâtiments disposant de peu de prises (pas de câbles, pas de débranchements et rebranchements)
- Dans les entrées (pas de câbles, pas de trébuchement)
- Dans les pièces encombrées (pas de câbles, pas d'enchevêtrement)
- Pour les salissures ponctuelles (pas de câbles, pas de perte de temps)
- Objets sensibles à l'hygiène (pas de poussière, pas de bactéries)
- Pour le nettoyage quotidien (aucune nuisance sonore, aucune perturbation)



Be free. Be flexible.



Exemple de calcul: combien de temps allez-vous gagner grâce au Monovac BeFree?

Des tests ont montré que le personnel de nettoyage peut prendre en charge une surface de près de 60 mètres carrés en plus par heure avec le Monovac BeFree par rapport à un aspirateur à câble. Ce gain de temps s'explique par l'absence de débranchements et rebranchements et par une progression plus rapide étant donné qu'il n'y a plus de câbles, partant plus d'obstacles.

Comparaison concrète de la performance de nettoyage en 55 Minutes

| Monovac BeFree: | Aspirateur à câble traditionnel: |
|---|---|
|  |  |
| 37 pièces | 24 pièces |

Be flexible. Be efficient.



Autonomie de la batterie: Une puissance illimitée

Avec une autonomie de 55 minutes par charge complète, un rendement de surface sensationnel et l'absence de débranchements et rebranchements, avec le Monovac BeFree, vous retirez poussière et saletés du sol en un clin d'œil. Rien de plus efficace!



Wireless: aucun câble, aucun danger

Trébucher sur un câble? Câble endommagé? Prise de courant défectueuse? Des scénarios tout à fait dépassés avec le Monovac BeFree sans câble. Rien de plus sûr!



Informations techniques

Monovac

Modèle: BeFree
Réf.: 40774

Équipement standard

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Buse combinée 30 | Buse à joints M/D |
| Tube d'aspiration télescopique M/D | Buse à coussins M/D |
| Tuyau d'aspiration M/D cpl. | Indicateur de charge à LED |
| Filtre en amont Monovac/Durovac | Chargeur |
| Filtre à poussière Monovac | Poignée Touch'n'Clean |
| Sac en non-tissé Monovac/Durovac | Câble de charge Touch'n'Clean |



Données techniques

| | |
|--|---------------|
| Volume utile | 3 l |
| Poids | 8,0 kg |
| Hauteur totale | 38 cm |
| Longueur totale | 40 cm |
| Largeur totale | 32 cm |
| Dépression | 120 mbar |
| Débit d'air | 30,7 l/s |
| Puissance du moteur d'aspiration | 320 W |
| Niveau de puissance acoustique (EN ISO 4871) | 65 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (EN ISO 4871) | 53 dB(A) |
| Tension nominale | 36 V |
| Batterie au lithium | 36 V / 9.0 Ah |
| Autonomie de la batterie | 55 Min. |
| Temps de charge total | 4,5 h |

Buses

| | |
|-------|------------------------------|
| 41600 | Buse combinée 30 |
| 41601 | Buse combinée 50 |
| 41602 | Buse combinée Basic |
| 41604 | Buse à roulettes 30 |
| 41605 | Buse à roulettes 36 |
| 41613 | Buse turbo |
| 41616 | Buse à joints M/D |
| 41617 | Buse à coussins M/D |
| 41618 | Buse pinceau à poussière M/D |
| 41619 | Brosse à radiateur M/D |
| 41620 | Brosse universelle M/D |
| 41625 | Kit buses 35 |
| 41630 | Pièce de raccordement 35/37 |
| 41631 | Pièce de raccordement 37/35 |

Sacs filtrants

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 42613 | Sac non-tissé M/D 6 litres (10 pce) |
|-------|-------------------------------------|

Tubes à main et tuyaux

| | |
|-------|---|
| 41636 | Tube à main M/D 50 cm |
| 41635 | Rallonge de câble 25 cm |
| 41637 | Tube d'aspiration télescopique M/D |
| 41641 | Tuyau d'aspiration gris antistatique cpl. |
| 41644 | Tuyau antistatique noir cpl. |

Filtre

| | |
|-------|-----------------------------|
| 42083 | Filtre en amont M/D |
| 42084 | Filtre en amont lavable M/D |
| 52088 | Filtre HEPA 13 Monovac |
| 42087 | Filtre à poussière Monovac |

Accessoires

| | |
|-------|------------------------------------|
| 36975 | Chargeur |
| 42032 | Plaquettes désodorisantes (10 pce) |



Commandez facilement votre Monovac BeFree dès maintenant dans notre boutique en ligne:

Suisse: shop.wetrok.com



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. +43 0800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Landsvägen 30, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

