

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 28 Kunst- und Naturstein säureempfindlich (strukturiert)
































Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen 		V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portovac	Grosse Flächen Kehrsaugen
2  Staubbindend wischen 		Masslinn 2000 S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)				
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode) 	Ecofloor 0.5 - 1% V Reshine 1 - 2% V Antiwax forte class 0.5 - 1%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) 	Ecofloor 0.5 - 1% V Reshine 1 - 2% V Antiwax forte class 0.5 - 1%	 Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
3  Nassscheuern und nasssaugen 	Reshine 1 - 2% V Antiwax forte 0.5 - 1%	 Microsol Faserpad  Waschbetonbürste  Scheuerbürste Filament	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung  
4  Zement- / Kalk- schleier entfernen 	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42			Bei Bedarf
Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)				
5  Nasswischen einstufig (direkte Methode) 	Redur 3 - 4% Remop 2 - 3% F Brill 3 - 5%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden. 
5  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) 	Redur 3 - 4% Remop 2 - 3% F Brill 3 - 5%	 Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 28 Kunst- und Naturstein säureempfindlich (strukturiert)



Unterhaltsreinigung

Objekt _____

Datum _____




















Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Intervall	Vorschläge * Chemieprodukte Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	
 Kehrsaugen Kehren				Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
 Staubbindend wischen			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padssole Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege					
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor 0.5 - 1% Reshine 1 - 2% Biosan 0.8 - 1.5%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
 Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Ecofloor 0.5 - 1% Reshine 1 - 2% Biosan 0.8 - 1.5%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor 0.5 - 1% Reshine 1 - 2% Libero 0.5 - 3%	⊙ Microsol Faserpad V ⊙ Scheuerbürste Filament ⊙ Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Reinigung mit Pflege					
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Redur 1 - 4% F Brill 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden.
 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Redur 1 - 4% F Brill 1 - 2%	V ⊙ Microsol Faserpad ⊙ Scheuerbürste Filament ⊙ Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 28 Kunst- und Naturstein säureempfindlich (strukturiert)



Zwischenreinigung

Objekt _____

Datum _____

















Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>		V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	
1	 Kehrsaugen Kehren	<input type="checkbox"/>			Speedmatic Twister Master Sweep Turbo Sweep	Grosse Flächen
2	 Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>		Masslinn 2000 B Masslinn B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege						
3	 Nasswischen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Reshine G Antiwax forte class 2 - 5%	Microsmooth-mop Silkysmooth-mop Microbrush-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
3	 Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Reshine G Antiwax forte class 2 - 5%	 Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	 
4	  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Biosan 3%	Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.
Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 28 Kunst- und Naturstein säureempfindlich (strukturiert)



Grundreinigung

Objekt _____

Datum _____


































Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Intervall	Vorschläge * Chemieprodukte Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>		V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	
2  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>		B Masslinn 2000 Masslinn B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
3  Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek 100%			Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege					
4  Nassscheuern und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte clas 30 - 50% G Rewit 2000 10 - 20% B Relino 20 - 50%	V  Microsol Faserpad Washbetonbürste V  Scheuerbürste Filament	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	  
4  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Antiwax forte clas 30 - 50% G Rewit 2000 10 - 20% B Relino 20 - 50%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Scheuerbürste Supernylon	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
5  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser 100%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Washbetonbürste	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	 
5  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser 100%	V  Microsol Faserpad  Scheuerbürste Filament  Washbetonbürste	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen  
6  Zement- / Kalk- schleier entfernen	<input type="checkbox"/>	Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42			Bei Bedarf
7  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Biosan 3%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Micro nonwoven-1-	Wetbox-System Wetcar / Drewell Variwet Stiel	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 28 Kunst- und Naturstein säureempfindlich (strukturiert)



Schutzbehandlung

Objekt _____

Datum _____
























Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 1  Staubbindend wischen 		Masslinn 2000 Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
Porenfüllen (bei Bedarf)				
2   Porenfüllen 	F Porosol 100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop Multiwischer	Florfix Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf und saugfähiger Oberfläche, 1 Anstrich.  
Schutzbehandlung				
3   Beschichten 	Stoner Mepol HM 100% 100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
3   Wachsen 	Polish 100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
Schutzbehandlung				
2   Imprägnieren 	F Imprasol 100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 Anstrich. Sorgfältig auftragen.  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.
Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!
Imprägnierte Bodenbeläge nicht beschichten.
Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.
Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Strukturierte Bodenbeläge nicht beschichten.

Weichgesteine sind säureempfindlich z.B. Marmor, Kalkstein (Jura-, Muschel-), Solnhofen, Travertin, Tonschiefer oder Sandstein.

Säureempfindlich und -fest beziehen sich auf Amidosulfonsäure.

Weichgesteine sind kratzempfindlich; nur geeignete Pads und Bürsten verwenden.

Kunststoffgebundene Kunststeine sind lösungsmittlempfindlich.

Die meisten Fugenmörtel sind säureempfindlich. Vor der Verwendung von sauren Reinigern die Fugen gut wässern.



Im Freien und in Nassräumen ist von einer Beschichtung abzusehen. Rutschgefahr!

Kunststeine sind Mischungen von farbigem Steinsplitt in Zement oder Harz gebunden.

Naturstein ist ein 100% Naturprodukt, er besteht aus Mineralien, z.B. Quarz, Feldspat, Kalkspat, Gipsspat, Hornblende oder Glimmer.

Je nach Herkunft variiert die Farbe und das Erscheinungsbild des Steines.

Betonwerksteine werden in Platten verlegt und Terrazzo vollflächig gegossen und geschliffen.

Erkennungsmerkmal: Zementgebunderer Kunststein Säureprobe: wenig Sanitärgrundreiniger auf den Kunststein geben, schäumt auf: Materialschaden!



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.

Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.

Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.

Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.

Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.

Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.